

- Sem mover os indicadores, deslize a **alavanca de redefinição (B)** para frente até parar.
- Gire cada indicador para definir sua nova combinação de 5 dígitos. Certifique-se de gravar os números para ajudá-lo a se lembrar. Use números que fáceis de memorizar. (OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que os números escolhidos estejam alinhados corretamente com as **marcas de referência** <<< C >>>) para que o indicador não fique entre os números!)
- Volte a **alavanca de redefinição (B)** para a posição inicial, certificando-se que ela fique alinhada com a abertura no cabeçote da trava. Empurre a **extremidade da trava (A)** para fechar. Se não fechar corretamente, ajuste a **alavanca de redefinição (B)** e tente novamente.
- Abra e feche o cabeçote da trava para testar que a combinação foi definida. Em seguida, abra a **extremidade da trava (A)**, coloque a corrente e empurre a **extremidade da trava (A)** para fechar. Gire e embaralhe todos os indicadores A sua corrente está agora trancada.

TRANCA DE BICICLETA ADEQUADA:

Colocar a bicicleta contra um objeto fixo. Envolver a corrente Kryptonite ao redor do objeto fixo e através do quadro da bicicleta. Remover a chave. Verificar a trava antes de deixar a bicicleta para ter certeza de que está devidamente segura. Sempre que possível, prender o objeto fixo, o quadro e a roda traseira com o correte.

TRANCA DE MOTOCICLETA ADEQUADA:

Coloque a bicicleta contra um objeto imóvel fixado. Coloque a Corrente Kryptonite em torno do objeto imóvel, prendendo o objeto imóvel, o quadro da bicicleta e a roda traseira. Verifique a trava antes de deixar a bicicleta para ter certeza de que está devidamente seguro.

Dicas:

- Sempre trancar o veículo em uma área bem iluminada com bastante tráfego.
- Sempre trancar um veículo num objeto fixo para que o veículo não possa ser levantado.
- Certifique-se de que o objeto em que a bicicleta está presa não pode ser cortado ou removido.
- Trancar de acordo com o valor do veículo – armação, roda traseira, roda dianteira.
- Deixar o mais apertado possível! Quanto menos espaço dentro do u-lock ou corrente melhor, porque ficará mais difícil para os ladrões de usarem suas ferramentas. Certifique-se de enrolar o excesso de corrente em torno do quadro da bicicleta para diminuir qualquer folga na corrente.
- Sempre posicione a trava fora do alcance do ção para reduzir os métodos de ataque.

COMBINAÇÃO SEGURA:

Enquanto o cliente possuir a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar a combinação com a Kryptonite.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite: **KryptoniteLock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/combinação.**

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrifique a trava várias vezes por ano para mantê-lo em suas melhores condições de funcionamento. Sempre use um lubrificante que tenha apenas um silicone, ou base de Teflon. Posicione os indicadores de combinação em posição vertical e pulverize ou goteje o lubrificante entre os indicadores e dentro da trava da trava. Gire os indicadores da trava e deixe-os em repouso por 5 minutos. Coloque um pano na estação de trabalho e coloque a trava sobre o pano por alguns minutos.

Nota: Não use Standard WD-40! O Standard WD-40 é um solvente para limpar a corrosão, não um lubrificante, e removerá o lubrificante dos indicadores. O lubrificante WD-40 pode ser usado.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite (“Kryptonite”) estende uma garantia vitalícia limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os “Produtos”) contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais termos e condições visite o site da Kryptonite em **www.kryptonitelock.com** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse **www.kryptonitelock.com** ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

OFERTA DE PROTEÇÃO ANTI-ROUBO (ATPO):

Oferta de Proteção Anti-roubo Kryptonite (“Oferta”) é uma Oferta opcional que reembolsa aos clientes registrados uma quantia específica no caso de suas bicicletas ou veículos esportivos serem roubados devido a uma abertura accidental ou a quebra da fechadura pela força. O ATPO está disponível para clientes que compram u-locks e correntes (ATPO está registrado na embalagem e no site) nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Para localizar o volume de proteção da ATPO, procure o adesivo na frente do pacote do cadeado Kryptonite ou verifique a página do produto no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Para ser autorizado o consumidor deve registrar-se online no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**) no prazo de 30 dias após a compra da trava. Todos os reembolsos da oferta estão sujeitos aos termos e condições de Oferta de Kryptonite.

Para se registrar, visite o site da Kryptonite e clique no botão “Registrar para a Proteção Anti-Roubo” na página inicial do site **KryptoniteLock.com**.

Se os clientes não têm acesso à internet, eles podem solicitar os documentos para registro entrando em contato com a Kryptonite nos Estados Unidos através do telefone 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655 As seguintes informações são requisitadas para registrar: Detalhes de contato do cliente, informações da trava, incluindo uma cópia detalhada do recibo de compra, o número chave da trava em questão, informações do tipo de veículo incluindo o tipo de veículo (bicicleta/esportivo), base de custo, número de série, uma cópia detalhada da nota fiscal e uma imagem da bicicleta ou veículo esportivo.

Nota: Se um cliente tem uma bicicleta ou veículo esportivo personalizado ou usado e não tem uma cópia da nota fiscal, favor fornecer uma estimativa de um vendedor do valor atual da bicicleta ou do veículo esportivo.

As taxas do registro variam de apenas US \$9,99 por um período de um 1 ano até US \$29,99 para um período de 5 cinco anos. Os produtos projetados por Kryptonite como produtos de High & Ultimate segurança podem ser registrados gratuitamente por um (1) ano e vão até \$24,99 por cinco (5) anos.

Se qualificado (baseado nos termos de Oferta e condições), a Kryptonite reembolsará o cliente o mínimo do 1) custo básico da bicicleta ou veículo esportivo, excluindo taxas e acessórios, de acordo com o valor listado da referida trava; ou 2) a dedução do roubo sob qualquer apólice de seguro aplicável.

LEMBRETE- Cabos e acessórios NÃO estão cobertos por esta oferta. Se um cliente comprar um pacote com u-lock/cabo juntos, o u-lock é o único produto coberto nesta Oferta. Qualquer roubo que ocorrer com o cabo não é coberto, porque o cabo é um impedimento secundário. Consulte a embalagem do produto para detalhes específicos sobre o uso correto deste tipo de produto.

Para obter informações adicionais sobre esta oferta, por favor confira a ATPO na seção Perguntas Frequentes no kryptonite.zendesk.com. Perguntas podem ser submetidas a Kryptonite

através do site **kryptonitelock.com**, ou passar por um vendedor local independente de bicicleta ou esportivo.

1.

- Ruota i dischi del lucchetto per formare la combinazione (l’impostazione di fabbrica è 0-0-0–0-5). (NOTA: I numeri della combinazione devono essere allineati con i **segn**i di riferimento <<< C >>>) in modo che il disco non si trovi fra i numeri). Estrai l’**estremità del lucchetto (A)** e tienila mentre rimuovi completamente l’**anello della catena (D)** dal lucchetto.
- Senza spostare i dischi, fai scorrere la levetta di **reimpostazione (B)** in avanti finché non si blocca.
- Ruota ogni disco in modo da impostare la nuova combinazione di 5 cifre. Assicurati di annotare i numeri per poterli recuperare in seguito. Use dei numeri che siano facili da ricordare. (NOTA: assicurati che i numeri scelti siano correttamente allineati ai **segn**i di riferimento <<< C >>>) in modo che il selettore non si trovi fra i numeri!)
- Riporta la levetta di **reimpostazione (B)** nella posizione originale, assicurandoti che sia allineata con la scanalatura nella testa del lucchetto. Spingi l’**estremità del lucchetto (A)** per chiuderlo. Se non si chiude correttamente, riposiziona la **levetta di reimpostazione (B)** e riprova.
- Apri e chiudi la testa del lucchetto per verificare l’impostazione della combinazione. Quindi tira l’**estremità del lucchetto (A)** per aprirla, inserisci la catena e spingi l’**estremità del lucchetto (A)** verso l’interno per chiuderlo. Ruota i selettori per scombinarli. La catena è bloccata.

CORRETTA SERRATURA DI BICICLETTA:

Posizionare la bicicletta contro un oggetto stazionario stabilizzato. Posizionare la catena Kryptonite attorno all’oggetto stazionario, catturando l’oggetto stazionario e il telaio della bicicletta. Rimuovere la chiave. Controllare la serratura prima di lasciare la bicicletta per assicurarsi che sia chiusa in maniera appropriata. Ove possibile, catturare l’oggetto stazionario fisso, il telaio e la ruota posteriore nella catena.

CHIUSURA CORRETTA DELLA MOTOCICLETTA:

Colloca la bicicletta intorno a qualsiasi oggetto fisso. Avvolgi la Kryptonite Chain intorno all’oggetto fisso, al telaio della bicicletta e alla ruota posteriore, in modo che non possa essere sfilata. Controlla il lucchetto prima di lasciare la bicicletta assicurandoti che sia correttamente bloccata.

Suggerimenti:

- Chiudere sempre un veicolo in un’area di alto traffico pedonale ben illuminata.
- Serrare sempre un veicolo a un oggetto solido sopra il quale il veicolo non può venire sollevato.
- Assicurati che l’oggetto a cui hai ancorato la bicicletta non possa essere tagliato o rimosso.
- Ove possibile assicurarsi sempre che il telaio del veicolo e entrambe ruote siano assicurate.
- Chiudere secondo valore del veicolo – telaio, ruota posteriore, ruota anteriore.
- Ottenere più aderenza possibile! Meno spazio all’interno della serratura a u o catena meglio è in quanto rende difficile ai ladri utilizzare i loro attrezzi. Assicurati di avvolgere la parte in eccesso della catena intorno al telaio delle bicicletta in modo che sia allentata il meno possibile.
- Posiziona sempre il lucchetto lontano dal suolo per ridurre le possibilità di attacco.

COMBINAZIONE CASSAFORTE:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite,

se la combinazione viene persa e è stata registrata con Kryptonite, chiamare Kryptonite per ottenere la combinazione. Se la combinazione cambia dopo la registrazione, prego assicurarsi di aggiornare la registrazione con Kryptonite.

Per registrare la combinazione, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/ combinazione Registro**.

CURA & MANUTENZIONE:

Lubrifica il lucchetto più volte all’anno per accertarti che funzioni sempre al meglio. Usa sempre del lubrificante a base di silicone o di Teflon. Tieni i dischi della combinazione rivolti verso l’alto e spruzza o lascia gocciolare il lubrificante fra i dischi e nell’asta del lucchetto. Ruota i dischi del lucchetto e lasciolo riposare per 5 minuti. Appoggia uno straccio sulla postazione di lavoro e lascia il lucchetto capovolto

Attenzione: Non usare Standard WD-40! Standard WD-40 è un solvente per la pulizia delle parti intaccate dalla corrosione, non un lubrificante, e rimuove il lubrificante presente fra i dischi. L’uso di WD-40 lubrificante è corretto.

GARANZIA DI PRODOTTO LIMITATA:

Schlage Lock Company, LLC, tramite la sua divisione Kryptonite (“Kryptonite”) estende una garanzia limitata all’utente originale dei prodotti fabbricati da Kryptonite (i “Prodotti”) contro difetti di materiale e lavorazione. Tale garanzia si applica solamente all’Utente di Prodotti Originale. Tale garanzia non è trasferibile. Tale garanzia dà determinati diritti legali, e potreste avere anche altri diritti, i quali variano da luogo a luogo. Per dati di garanzia completi e termini e condizioni aggiuntivi prego consultare il sito internet di Kryptonite a **www.kryptonitelock.com** o chiamare Kryptonite al 1-800-729-5625 (Solo USA) o 001 781-828-6655.

Per contattare Kryptonite, andare a **www.kryptonitelock.com** o chiamare 1-800-SAY-LOCK (Solo USA) o 001 781-828-6655.

OFFERTA DI PROTEZIONE ANTIFURTO (ATPO):

L’Offerta di Protezione Antifurto di Kryptonite (“Offerta”) è un’Offerta facoltativa che rimborsa i clienti registrati sino a una determinata somma nel caso in cui la bicicletta o il veicolo powersport vengano rubati a causa dell’apertura o rottura forzata non intenzionale del lucchetto. L’ATPO è disponibile per i clienti che acquistano determinati lucchetti a u e catene (indicato da ATPO sulla confezione e sul sito Web) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per individuare l’importo della protezione ATPO, individuare l’etichetta sulla parte anteriore della confezione del lucchetto Kryptonite o controllare la pagina del prodotto sul sito Web di Kryptonite (**kryptonitelock.com**).

Per essere idonei, è necessario registrarsi online sul sito Web di Kryptonite (**kryptonitelock.com**) entro 30 giorni dall’acquisto del lucchetto. Tutti i rimborsi nell’ambito di tale Offerta sono soggetti ai termini e alle condizioni dell’Offerta Kryptonite.

Per registrarsi, visitare il sito Web di Kryptonite e fare clic sul pulsante “Registrali per la Protezione Antifurto” nella pagina principale del sito **Kryptonitelock.com**. Se non si possiede l’accesso a Internet, è possibile richiedere i documenti di registrazione contattando Kryptonite negli Stati Uniti tramite telefono a 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: dettagli di contatto del cliente, dati del lucchetto con una copia della ricevuta d’acquisto dettagliata, numero chiave del lucchetto in oggetto, dati del veicolo incluso il tipo di veicolo (bicicletta/powersport), costo base, numero di serie, una copia dettagliata dello scontrino di vendita e un’immagine della bicicletta o del veicolo powersport.

Nota: se si possiede una bicicletta personalizzata o usata o un veicolo powersport e non una copia dello scontrino di vendita, richiedere a un fornitore una stima che rifletta il valore attuale della bicicletta o del veicolo powersport.

Se idoneo (in base ai termini e alle condizioni dell’Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l’importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all’importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori NON sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a u/catena, il lucchetto u è il solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario. Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull’uso appropriato di questo tipo di prodotto. Per i dati aggiuntivi sulla presente Offerta, consultare l’area domande frequenti del sito kryptonite.zendesk.com. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web **kryptonitelock.com**, o a un rivenditore di biciclette o veicoli powersport locale autonomo.

Se idoneo (in base ai termini e alle condizioni dell’Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l’importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all’importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori NON sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a u/catena, il lucchetto u è il solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario. Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull’uso appropriato di questo tipo di prodotto.

Per i dati aggiuntivi sulla presente Offerta, consultare l’area domande frequenti del sito kryptonite.zendesk.com. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web **kryptonitelock.com**, o a un rivenditore di biciclette o veicoli powersport locale autonomo.

- Vrid låset sifferreglage till rätt kombination (fabriksinställningen är 0-0-0-0-5). (Obs: kombinationssiffrorna måste passas in exakt mot **referensmärkena** <<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna.) Dra ut **låsänden (A)** och håll den utdragen tills **kedjelänken (D)** avlåsgnats från låset.
- Utän att röra sifferreglagen, för **återställningsknappen (B)** framåt så långt det går.
- Rotera vart och ett av sifferreglagen för att ställa in en ny 5-siffrig kombination. Se till att anteckna numret så att du kommer ihåg det. Använd siffror som är lätta att komma ihåg. (Obs! Se till att siffrorna du väljer passas in exakt mot **referensmärkena** <<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna!)

5.

- Vrid låset sifferreglage till rätt kombination (fabriksinställningen är 0-0-0-0-5). (Obs: kombinationssiffrorna måste passas in exakt mot **referensmärkena** <<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna.) Dra ut **låsänden (A)** och håll den utdragen tills **kedjelänken (D)** avlåsgnats från låset.
- Utän att röra sifferreglagen, för **återställningsknappen (B)** framåt så långt det går.
- Rotera vart och ett av sifferreglagen för att ställa in en ny 5-siffrig kombination. Se till att anteckna numret så att du kommer ihåg det. Använd siffror som är lätta att komma ihåg. (Obs! Se till att siffrorna du väljer passas in exakt mot **referensmärkena** <<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna!)

- För tillbaka **återställningsspaken (B)** till ursrungspositionen och se till att den passas in exakt mot hacket i låshuvudet. Tryck in **låsänden (A)** för att stänga låset. Om låset inte går att stänga, öppna **återställningsknappen (B)** och försök igen.
- Justera och stäng låset för att testa att kombinationen ställts in rätt. Dra sedan ut **låsänden (A)**, fäst kedjan och tryck in **låsänden (A)** för att stänga låset. Rotera alla sifferreglagen för att blanda bort kombinationen. Din kedja är nu låst.

KORREKT SÅTT ATT LÅSA FAST DIN CYKEL:

Ställ cykeln mot ett fast föremåkt föremål. Vira din Kryptonite Chain kring det förankrade föremålet, cykelramen och cykelns bakhjul. Kontrollera låset innan du lämnar cykeln för att försäkra dig om att det är låst.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbelyst område med mycket gångtrafik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Kontrollera att föremålet din cykel låses fast vid inte kan skäras av eller lyftas bort
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Se till att få snävast möjliga passform! Ju mindre plats det finns inuti u-låset eller kabeln desto bättre. Eftersom detta gör det svårt för tjuvar att använda sina verktyg. Se till att vira kedjan runt cykelramen så att den inte hänger.
- Zawsze ustawiaj blokad wysoko nad ziemi , aby ograniczy liczb metod ataku.

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge han eller hon äger ett Kryptonitelås ringa Kryptonite för att få kombinationen. Var noga med att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination.**

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Smörj låset flera gånger om året för att hålla det i gott skick. Använd endast silikon- eller teflonbaserat smörjmedel. Vänd sifferreglagen uppåt och spraya eller droppa in smörjmedlet mellan reglagen och in i låsbulten. Rotera låsets sifferreglage och låt verka i 5 minuter. Lågg ut en trasa på arbetsytan och vänd låset upp och ned över trasan i några minuter.

Obs: Använd inte produkten Standard WD-40! Standard WD-40 är inte ett smörjmedel utan ett lösningsmedel för korrosionsborttagning. Det tar bort smörjmedlet från reglagen. Det går bra att använda produkten WD-40 Lubricant.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursprungsanvändaren av produkter tillverkade av Kryptonite (“Produkterna”) för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, vilka varierar från plats till plats. För komplett garantiinformation och ytterligare villkor, besök Kryptonites hemsida på **www.kryptonite.com** eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till **www.kryptonite.com** eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

PL

- Ustaw właściwą kombinację na tarczach zamka (pierwotne ustawienie fabryczne to 0-0-0-0-5). (UWAGA: zadaj o to, aby wybrane cyfry były właściwie ustawione względem **znaczników** <<< C >>>), a tarcze zamka dokładnie je wskazywały). Wyciągnij **koniec zamka (A)** i przytrzymaj go, aby wyjąć **ogniwo łańcucha (D)** z blokady.
- Bez przesuwania tarcz wsuń **dźwignię zerowania (B)** do przodu do oporu.
- Obróć każdą tarczę i wybierz nową 5-cyfrową kombinację. Zapamiętaj lub zapisz wybrane cyfry. Wybierz cyfry, które możesz z łatwością zapamiętać. (UWAGA: zadaj o to, aby wybrane cyfry były właściwie ustawione **względem znaczników** <<< C >>>), a tarcze zamka dokładnie je wskazywały).
- Przesław **dźwignię zerowania (B)** do pierwotnego położenia, upewniając się, że jest właściwie ustawiona w szczylinie głowicy blokady. Wciśnij **koniec zamka (A)**, aby go zamknąć. Jeśli poprawne zamknięcie nie jest możliwe, ustaw **dźwignię zerowania (B)** i spróbuj ponownie. Owiń nadmiar łańcucha wokół ramy roweru, aby ograniczyć luz.
- Otwórz i zamknij głowicę blokady, aby sprawdzić, czy kombinacja została ustawiona. Następnie wyciągnij **koniec zamka (A)**, aby go otworzyć, wsadź docisk łańcucha i **koniec zamka (A)**, aby zamknąć. Obróć losowo wszystkie pokręta. Łańcuch jest teraz zablokowany.

PRAWIDŁOWE BLOKOWANIE ROWERU:

Ustaw rower przy dobre zamocowaniu, nieruchomym przedmiocie. Owiń łańcuch Kryptonite wokół nieruchomego obiektu, obejmując go oraz ramę i tyłne koło roweru. Przed pozostawieniem roweru sprawdź, czy blokada jest prawidłowo zamknięta.

Wskazówki:

- Zawsze blokuj pojazd w dobrze oświetlonym miejscu, w którym przedchodzi wielu pieszych.
- Zawsze mocuj pojazd do trwałego elementu, z którego pojazd nie może być zdjęty przez podniesienie.
- Upewnij się, że przedmiot, do którego przypięty jest rower, nie może zostać przecięty ani usunięty.
- W miarę możliwości zawsze upewnij się, że rama pojazdu i oba koła są bezpiecznie.
- Blokuj zgodnie z wartością pojazdu – ramę, tyłne koło, przednie koło.
- Staraj się uzyskać możliwie ciasne dopasowanie! Im mniej miejsca wewnątrz blokady U-Lock lub łańcucha, tym lepiej, ponieważ złodziejom trudniej jest użyć narzędzi.
- Blokadę umieść nad ziemią, z dziurką klucza skierowaną w dół.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Tak długo, jak klient posiada blokadę Kryptonite, jeśli kombinacja została utracona, a jest zarejestrowana w Kryptonite, wystarczy zadzwonić do Kryptonite, aby ją odzyskać. W przypadku zmiany kombinacji po rejestracji pamiętaj, aby zaktualizować rejestrację w Kryptonite.

Aby zarejestrować kombinację, wypelnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa klienta) > Register keys/combination (Zarejestruj klucz/ kombinację).**

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Smaruj blokadę kilka razy w ciągu roku, aby utrzymać ją w możliwie najlepszym stanie. Używaj tylko środka smarnego na bazie silikonu lub teflonu. Tarcze zamka kombinacyjnego ustaw ku górze i rozpyl lub nałóż smar na przestrzenie pomiędzy tarczami oraz wewnątrz na rygiel zamka. Obróć tarcze zamka i pozostaw na około 5 minut. Osłoń warsztat szmatką i odwróć blokadę na szmatkę na kilka minut.

Uwaga: Nie stosuj standardowego preparatu WD-40! Standardowy środek WD-40 jest rozpuszczalnikiem służącym do usuwania śladów korozji, a nie środkiem smarnym, a zatem usunie smar z pomiędzy tarcz zamka. Można zastosować smar WD-40.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Jeżeli blokadę dostarczono z kluczem podświetlanym:

ABY WYMIENIĆ BATERIE: Wykręć oba wkrety, aby podnieść obudowę klucza i wymienić baterie (dwie baterie litowe 1,5 V - AG10, 389, 189, LR1130 lub LR54), z oznaczeniem „+” skierowanym w górę. Upewnij się, że sprężyna styku jest prawidłowo dopasowana do dolnej strony baterii guzikowej.

ABY WYMONTOWAĆ I LUB WYMIENIĆ „BRZESZCZOT” KLUCZA Z OBUDOWY LEDOWEJ: Obróć obudowę z diodami LED i wykręć 2 wkrety. Trzymaj obudowę LED w jednej ręce, następnie pociągnij w górę okrągłą część „brzeczszota” klucza, aby go całkowicie wymontować.

ABY WŁOŻYĆ NOWY „BRZESZCZOT” KLUCZA DO OBUDOWY LEDOWEJ: Wsuń „brzeczszot” klucza do otworu obudowy z diodami LED, aż do kilkunicia. Zwróć uwagę, aby powierzchnia klucza z wybitym kodem była skierowana w swoją stronę. Włóż dwa wkrety i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA PRODUKT:

Schlage Lock Company, LLC, za pośrednictwem oddziału Kryptonite („Kryptonite”) udziela ograniczonej, dożywotniej gwarancji pierwotnemu użytkownikowi produktów wytwarzanych przez Kryptonite („Produktów”), obejmującej wady materiałowe i wykonawstwo. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika produktów. Gwarancja jest nieprzenoszalna. Powyższa gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może jednak też nabyć inne prawa, których zakres i treść różni się w zależności od lokalizacji. Aby otrzymać wyczerpujące informacje na temat gwarancji, oraz dodatkowe zasady i warunki, odwiedź stronę Kryptonite pod adresem **www.kryptonitelock.com** bądź zadzwoń do firmy Kryptonite pod numer 1-800-729-5625 (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

Aby skontaktować się z firmą Kryptonite, przejdź na stronę

www.kryptonitelock.com bądź zadzwoń pod numer 1-800-SAY-LOCK (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

NL

- Stel de draaischijven in op de cijferreeks (de fabrieksinstelling is 0-0-0-0-5). (OPMERKING: De cijfers van de reeks moeten worden uitgelijnd met de **referentiemarkeringen** <<< C >>>), zodat de draaischijven niet tussen de cijfers in staan.) Trek de **beugel (A)** uit het slot en houd deze vast terwijl u de **kettingschakel (D)** uit het slot verwijdert.
- Schuif de **resethendel (B)** zonder de draaischijven te bewegen naar voren tot deze stopt.
- Stel alle draaischijven in om een nieuwe reeks van 5 cijfers in te stellen. Noteer de cijfers als geheugensteun. Gebruik cijfers die u eenvoudig kunt onthouden. (OPMERKING: Zorg ervoor dat de cijfers die u kiest juist worden uitgelijnd met de **referentiemarkeringen** <<< C >>>), zodat de draaischijven niet tussen de cijfers in staan.)
- Plaats de **resethendel (B)** terug in de oorspronkelijke positie en zorg ervoor dat deze wordt uitgelijnd met de sleuf in het slot. Duw tegen de **beugel (A)** om te sluiten. Stel de **resethendel (B)** in als het apparaat niet juist sluit en probeer het opnieuw.
- Open en sluit het slot om te controleren of de cijferreeks is

ingesteld.Trek vervolgens de **beugel (A)** open, bevestig de ketting eraan en duw tegen de **beugel (A)** om te sluiten. Stel de draaischijven willekeurig in. De ketting is nu vergrendeld.

CORRECTE MANIER OM FIETS OP SLOT TE ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een verankerd stationair object. Plaats de Kryptonite Keten rond het stationair object, waarbij u het om het stationair object en door het frame van de motorfiets plaatst. Haal het slot eruit. Controleer het slot voordat u de fiets verlaat om u te verzekeren dat het goed beveiligd is. Wanneer mogelijk, zorg ervoor om de Keten om het stationair object en door het frame van de motorfiets en het achterwiel te zetten.

CORRECTE MANIER OM MOTORFIETS OP SLOT TE ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een verankerd voorwerp. Wikkel de Kryptonite-ketting om het verankerde voorwerp en leg het voorwerp, het frame van de