



- Default, factory setting is 0-0-0 5. Rotate lock dials to combination. (NOTE: the combination numbers should align with the **reference marks** <<<< C >>>>) so that the dial is not in-between the numbers). Pull out the **lock end (A)** and hold while completely removing the chain from the lock.
- Without moving the dials slide the **reset lever (B)** forward until it stops.
- Rotate each dial to set your the new 4-digit combination. Use numbers that will be easy to remember. (NOTE: Make sure that the numbers you choose are correctly aligned with the **reference marks** <<<< C >>>>) so that the dial is not in-between numbers!)
- Return the **reset lever (B)** back to the original position making sure that it aligns with the slot in the lock head. Push the **lock end (A)** to close. If it does not close properly, adjust the **reset lever (B)** and retry.
- Open and close your lock head to test that the combination has been set. Then pull the **lock end (A)** open, insert chain and push the **lock end (A)** in to close. Rotate and scramble all the dials. Your chain is now locked.

PROPER BICYCLE LOCK UP:

Place the bike against an anchored stationary object. Place the Kryptonite Chain around the stationary object, capturing the stationary object, the bike frame, and rear wheel. Check the lock before leaving the bike to be sure it is properly secured.

Tips:

- Always lock your bike in a well-lit area with high foot traffic.
- Always lock your bike to a solid object that the bike cannot be lifted over.
- Make sure the object that the bike is locked to cannot be cut or removed.
- Where possible always make sure the bike frame and both wheels are secure.
- Lock according to value of the bike – frame, back wheel, front wheel.
- Get the tightest fit possible! The less room inside the chain the better as it makes it difficult for thieves to use their tools. Be sure to wrap excess chain around the bike frame to decrease any slack in the chain.
- Always position the lock high off the ground to reduce attack methods.

COMBO SAFE:

For as long as the customer owns the Kryptonite lock, if the combination is lost and it has been registered with Kryptonite, call Kryptonite to obtain the combination. If the combination changes after registration, please be sure to update the registration with Kryptonite.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: **Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.**

CARE & MAINTENANCE

Lubricate the lock several times a year to keep the lock in its best working condition. Always use a lubricant that has only a silicone, or Teflon base. Face the combination dials upright and spray or drip the lubricant in between the dials and inside the locking dead bolt. Rotate the lock dials and let it sit for 5 minutes. Place a rag on the workstation and turn the lock over onto the rag for a few minutes.

Note: Do not use Standard WD-40! Standard WD-40 is a solvent for cleaning corrosion, not a lubricant and will remove lubricant in the dials. WD-40 Lubricant is ok to use.

LIFETIME LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship. This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from location to location. For complete warranty information and additional terms and conditions please visit Kryptonite's website at **www.kryptonitelock.com** or call Kryptonite at 1-800-729-5625 (USA Only) or 001 781-828-6655.

To contact Kryptonite, go to **www.kryptonitelock.com** or call 1-800-SAY-LOCK (USA Only) or 001 781-828-6655.

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER (ATPO):

Kryptonite's Anti-Theft Protection Offer ("Offer") is an optional Offer that reimburses registered customers up to a specific monetary amount in the event their bike or powersport vehicle is stolen due to the unintended opening or breaking of the lock by force. The ATPO is available to customers who purchase certain u-locks and chains (ATPO noted on package and on website) in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and the United States. To locate the ATPO protection amount, look for the sticker on the front of the Kryptonite lock package or check the product page on Kryptonite's website (**kryptonitelock.com**). To be eligible a customer must register online at the Kryptonite website (**kryptonitelock.com**) within 30 days of lock purchase. All reimbursements under such Offer are subject to the Kryptonite Offer's terms and conditions.

To register, visit Kryptonite's website and click on the "Register for Anti-Theft Protection" button right on the homepage of the **Kryptonitelock.com** site.

If a customer does not have internet access, they may request the registration documents by contacting Kryptonite in the United States via phone at 800-SAY-LOCK (729-5625) or 001 781-828-6655. The following information is required for registration: Customer contact details, lock information including a copy of the itemized receipt of purchase, key number of the subject lock, vehicle information including vehicle type (bike/powersport), base cost, serial #, an itemized copy of the bill of sale, and an image of the bicycle or powersport vehicle.

Note: If a customer has a custom or used bike or powersport vehicle and does not have a copy of the bill of sale, please provide an appraisal from a dealer that reflects the current value of the bike or powersport vehicle.

Registration fees range from just \$9.99 for a one (1) year period to \$29.99 for a five (5) year period. Products designed by Kryptonite as High & Ultimate security products are free to register for one (1) year and range up to \$24.99 for five (5) years.

If eligible (based on the Offer terms and conditions), Kryptonite will reimburse the customer the lesser of 1) the base cost of the bike or powersport vehicle, excluding tax and accessories, in accordance with the amount listed for the subject lock; or 2) the theft deductible under any applicable insurance policy.

REMINDER – Cables and accessories are NOT covered under this Offer. If a customer purchases a u-lock/cable combination pack the u-lock is the only product covered under this Offer. Any theft occurring with the cable is not covered, as the cable is a secondary

deterrent. See the product packaging for specific details on the proper use of this type of product.

For additional information regarding this Offer, please check out Kryptonite's ATPO FAQ section at **kryptonite.zendesk.com**. Questions may be submitted to Kryptonite through its website at **kryptonitelock.com**, or stop by a local independent bicycle or powersport dealer.

E

- Gire los indicadores del candado según la combinación (la configuración predeterminada de fábrica es 0-0-0 5). (NOTA: los números de la combinación deben alinearse con las **marcas de referencia** <<<< C >>>>) de forma tal que el indicador no quede entre los números). Tire del **extremo del candado (A)** y sostenga mientras retira por completo el **eslabón de cadena (D)** del candado.
- Sin mover los indicadores, deslice la **palanca de restablecimiento (B)** hacia adelfante hasta que se detenga.
- Gire cada indicador para configurar su nueva combinación de 4 dígitos. Asegúrese de anotar los números de modo que tenerlos a mano si se los olvida. Use números que sean fáciles de recordar. (NOTA: ¡Asegúrese de que los números que elija se alineen correctamente con las **marcas de referencia** <<<< C >>>>) de forma tal que el indicador no quede entre los números!).
- Regrese la **palanca de restablecimiento (B)** nuevamente a la posición original, y asegúrese de que se alinee con la ranura en el cabezal del candado. Presione el **extremo del candado (A)** para cerrarlo. Si no se cierra correctamente, ajuste la **palanca de restablecimiento (B)** e inténtelo nuevamente.
- Abra y cierre el cabezal del candado para probar que se haya configurado la combinación. Luego tire del **extremo del candado (A)** para abrirlo, inserte el pestillo de la cadena y el **extremo del candado (A)** para cerrarlo. Gire y mezcle todos los indicadores. Ahora su cadena está bloqueada.

ASEGURAMIENTO ADECUADO DE BICICLETAS:

Coloque la bicicleta contra un objeto fijo anclado. Coloque la cadena Kryptonite alrededor del objeto fijo, tomando el objeto fijo, el marco de la bicicleta y la rueda trasera. Compruebe el candado antes de dejar la bicicleta para verificar que esté cerrado correctamente.

ASEGURAMIENTO ADECUADO DE MOTOCICLETA:

Coloque la bicicleta contra un objeto fijo anclado. Coloque la cadena Kryptonite alrededor del objeto fijo, tomando el objeto fijo, el marco de la bicicleta y la rueda trasera. Compruebe el candado antes de dejar la bicicleta para verificar que esté cerrado correctamente.

Consejos:

- Siempre asegure el vehículo en un área bien iluminada con mucho tráfico peatonal.
- Siempre asegure el vehículo a un objeto sólido sobre el cual el vehículo no pueda ser levantado.
- Asegúrese de que el objeto al que se sujetó la bicicleta no pueda cortarse ni quitarse.
- Siempre que sea posible asegúrese de que el marco del vehículo y las dos ruedas están seguras.
- Asegure de acuerdo con el valor del vehículo - marco, rueda trasera, rueda delantera.
- ¡Obtenga el ajuste más apretado posible! Cuanto menor sea el espacio dentro del seguro en u o cadena mejor, ya que hace que sea más difícil para los ladrones utilizar sus herramientas. Asegúrese de envolver la cadena en exceso alrededor del marco de la bicicleta para reducir la holgura en la cadena.
- Siempre coloque el candado por encima del nivel de suelo para reducir los métodos de ataque.

SEGURIDAD DEL COMBO:

Durante el tiempo que el cliente posee el seguro de Kryptonite, si la combinación se pierde y se ha registrado con Kryptonite, llame a Kryptonite para obtener la combinación. Si la combinación cambia después del registro, por favor asegúrese de actualizar el registro con Kryptonite.

Para registrar la combinación, complete el formulario en la página de Internet de Kryptonite: **Kryptonitelock.com> Servicio al Cliente> Registrar claves/combinación.**

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lubrique el candado varias veces al año para mantenerlo en su mejor condición de funcionamiento. Siempre use un lubricante que contenga solo una base de silicona o teflón. Coloque los indicadores de la combinación en posición vertical y pulverice o coloque gotas de lubricante entre ellos y dentro del pestillo de bloqueo. Gire los indicadores del candado y deje actuar durante 5 minutos. Coloque un paño en la estación de trabajo e invierta el candado sobre el paño por unos minutos.

Nota: ¡No use WD-40 estándar! El WD-40 estándar es un solvente para limpiar corrosión, no un lubricante, y quitará el lubricante que se encuentra dentro de los indicadores. Puede usar el lubricante WD-40.

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA DEL PRODUCTO:

Schlage Lock Company, LLC, a través de su división de Kryptonite ("Kryptonite") extiende una garantía de por vida limitada al usuario original de los productos fabricados por Kryptonite (los "Productos") contra defectos de material y mano de obra. Esta garantía sólo se aplica al usuario original de los productos. Esta garantía no es transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un lugar a otro. Para obtener información completa sobre la garantía y los términos y condiciones adicionales, visite el sitio de Internet de Kryptonite en **www.kryptonitelock.com** o llame al 1-800-729-5625 Kryptonite (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

Para ponerse en contacto con Kryptonite, ir a **www.kryptonitelock.com** o llame al 1-800-SAY-LOCK (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

OFERTA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO (ATPO):

La oferta de protección antirrobo de Kryptonite ("Oferta") es una oferta opcional que reembolsa a los clientes registrados hasta un importe monetario determinado en el caso de que su bicicleta o vehículo deportivo motorizado sea robado debido a la apertura involuntaria o ruptura del seguro por la fuerza. El ATPO está disponible para los clientes que compren ciertos seguros en u y cadenas (Aviso de ATPO en el empaque y en el sitio de Internet) en los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Para localizar la cantidad de protección ATPO, buscar la etiqueta en la parte frontal del empaque del seguro Kryptonite o compruebe en la página del producto en la página de Internet de Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Para que un cliente sea elegible debe registrarse en línea en el sitio de internet de Kryptonite (**kryptonitelock.com**) dentro de los 30 días de la compra del seguro.Todos los reembolsos en virtud de dicha Oferta están sujetos a los términos y condiciones de la oferta de Kryptonite.

Para registrarse, visite el sitio de Internet de Kryptonite y haga clic en el botón "Registro de la protección anti-rob" a la derecha en la página principal del sitio **Kryptonitelock.com**.

Si un cliente no tiene acceso a Internet, pueden solicitar los documentos de registro poniéndose en contacto con Kryptonite en Estados Unidos por teléfono al 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Se requiere la siguiente información para la inscripción: datos de contacto del cliente, información del seguro que incluye una copia del recibo detallado de la compra, número de la clave del seguro en cuestión, información del vehículo, incluyendo el tipo de vehículo (bicicleta/deportivo motorizado), costo base, número de serie, una copia de la factura detallada de venta, y una imagen de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Nota: Si un cliente tiene una bicicleta a la medida o usada o un vehículo deportivo motorizado y no tiene una copia de la factura de venta, por favor proporcione una valoración de un distribuidor que refleje el valor actual de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Las cuotas de inscripción varían desde sólo \$9,99 por un (1) año a \$29,99 para un período de cinco (5) años. Los productos diseñados por Kryptonite como productos de alta seguridad se pueden inscribir gratis por un (1) año y hasta por \$24,99 por cinco (5) años.

Si es elegible (en base a los términos y condiciones de la oferta), Kryptonite reembolsará al cliente el menor de 1) el costo base de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado, sin incluir impuestos y sus accesorios, de acuerdo con la cantidad indicada en el seguro en cuestión; o 2) el deducible de robo bajo cualquier póliza de seguro aplicable.

RECORDATORIO – Los cables y accesorios no están cubiertos por la presente Oferta. Si un cliente compra un paquete combinado de seguro en u y cable, el seguro en u es el único producto cubierto por la presente Oferta. Cualquier robo que ocurra con el cable no está cubierto, ya que el cable es un elemento secundario de disuasión. Ver el empaque del producto para obtener detalles específicos sobre el uso adecuado de este tipo de producto.

Para obtener información adicional con respecto a esta oferta, por favor, revise la sección de FAQ ATPO en el sitio kryptonite.zendesk.com. Las preguntas pueden ser enviadas a Kryptonite a través de su sitio de Internet en **kryptonitelock.com**, acérquese a un por un distribuidor local independiente de bicicletas o de vehículos deportivos motorizados.

F

- Tournez les molettes de cadenas pour obtenir la combinaison (le paramétrage usine par défaut est 0-0-0 5). (REMARQUE : la combinaison des chiffres doit s’aligner sur les **marques repères** <<<< C >>>>) afin que la molette ne soit pas positionnée entre deux chiffres). Tirez sur l'**extrémité du cadenas (A)** tout en retirant complètement l'**anse (D)** du cadenas.
- Sans bouger les molettes, faites glisser le levier de **réenclenchement (B)** vers l’avant jusqu’à ce qu’il se bloque.
- Tournez chaque molette pour définir votre nouvelle combinaison à 4 chiffres. N’oubliez pas de noter les chiffres pour vous en souvenir. Utilisez des chiffres faciles à mémoriser. (REMARQUE : Vérifiez que les chiffres que vous choisissez sont correctement alignés sur les **marques repères** <<<< C >>>>) afin que la molette ne soit pas positionnée entre deux chiffres !)
- Remplacez le **levier de réenclenchement (B)** dans sa position initiale en s’assurant qu’il est aligné avec la fente de la tête du cadenas. Appuyez sur l'**extrémité du cadenas (A)** pour le fermer. S’il ne se ferme pas correctement, ajustez le **levier de réenclenchement (B)** et réessayez.
- Ouvrez et fermez la tête de votre cadenas afin de vérifier que la combinaison a bien été définie. Tirez ensuite sur l'**extrémité du cadenas (A)** pour l’ouvrir, insérez la chaîne et poussez sur l'**extrémité du cadenas (A)** pour le refermer. Tournez et déréglez toutes les molettes. Votre chaîne est maintenant bloquée.

VERROUILLAGE CORRECT D’UN VÉLO :

Placez le vélo contre un objet fixe ancré au sol. Placez la chaîne Kryptonite autour de l’objet fixe, en attachant l’objet fixe, le cadre du vélo et la roue arrière. Vérifiez que votre cadenas soit correctement sécurisé avant de laisser votre vélo.

SOINS ET MAINTENANCE

Lubrifiez le cadenas plusieurs fois dans l’année afin de le conserver en bon état de fonctionnement. Utilisez toujours un lubrifiant à base de silicone ou de Teflon. Placez les molettes à combinaison à

la verticale et vaporisez ou versez le lubrifiant entre les molettes et dans le péne dormant. Tournez les molettes du cadenas et laissez reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur votre plan de travail et enveloppez le cadenas dans le chiffon pendant quelques minutes.

Remarque: N’utilisez pas de WD-40 standard ! Le WD-40 standard n’est pas un lubrifiant mais un solvant contre la corrosion, il risque de retirer le lubrifiant des molettes. Le lubrifiant WD-40 peut être utilisé.

Conseils :

- Toujours verrouiller le véhicule dans un endroit bien éclairé avec beaucoup de trafic piédestre.
- Toujours verrouiller le véhicule à un objet solide avec lequel il sera impossible de lever le véhicule plus haut que l’objet.
- Assurez-vous que l’objet auquel est attaché le vélo ne puisse pas être coupé ou déplacé.
- Lorsque possible, assurez-vous toujours le châssis du véhicule et les deux roues sont verrouillés.
- Verrouillez selon la valeur du véhicule - châssis, roue arrière, roue avant.
- Obtenez l’ajustement le plus serré possible! Le mois de place à l’intérieur du verrou U-Lock ou de la chaîne, le mieux que ce sera, car le manque de place fait en sorte que les voleurs ne puissent utiliser leurs outils. Veillez à enrouler l’excès de chaîne autour du cadre du vélo afin d’en diminuer le jeu.
- Placez toujours le cadenas en hauteur afin de limiter les vols.

COMBO COFFRE :

Dans l’éventualité d’une perte de combinaison et que le coffre a été enregistrée auprès de Kryptonite, et tant que le client possède le verrou Kryptonite, il vous sera possible de contacter Kryptonite pour obtenir la combinaison. Si la combinaison change après l’inscription, veuillez assurer de mettre à jour l’enregistrement avec Kryptonite.

Pour enregistrer la combinaison, remplissez le formulaire sur le site Web de Kryptonite : **kryptonitelock.com> Service à la clientèle> Enregistrement des clés/combinaison.**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lubrifier le verrou a mainte reprise annuellement pour maintenir le verrou dans des conditions répondant aux normes demandées. Toujours utiliser un lubrifiant qui possède seulement une base de silicone, de graphite ou de téflon. Placer le cylindre du verrou à la verticale et vaporiser ou verser le lubrifiant dans le cylindre. Laissez reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur le poste de travail et tournez le verrou sur le chiffon pendant quelques minutes.

Remarque : Ne pas utiliser le lubrifiant WD-40! Le lubrifiant WD-40 est un solvant, il n’est pas un lubrifiant et éliminera le lubrifiant du cylindre.

GARANTIE À VIE DU PRODUIT :

La société Schlage Lock Company, LLC, par l’entremise de sa division Kryptonite (« Kryptonite») offre une garantie à vie limitée à l’utilisateur d’origine des produits fabriqués par Kryptonite (les « Produits») contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est applicable uniquement à l’utilisateur d’origine des produits. Cette garantie est non transférabile. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’un endroit à l’autre. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie et les modalités et conditions supplémentaires veuillez visiter le site Web de Kryptonite à **www.kryptonitelock.com** ou appelez Kryptonite au 1-800-729-5625 (États-Unis uniquement) ou 001 781-828-6655.

Pour contacter Kryptonite, aller à **www.kryptonitelock.com** ou composez le 1-800-SAY-LOCK (USA uniquement) ou 001 781-828-6655.

OFFRE POUR PROTECTION ANTIVOL (OPAV) :

L’offre de protection antivól de Kryptonite (« Offre») est une offre facultative qui rembourse les clients inscrits d’un montant monétaire spécifique dans l’avènement que leur vélo ou véhicule motorisé est volé en raison de l’ouverture involontaire ou de la rupture de la serrure par la force. Le OPAV est disponible pour les clients qui achètent certains verrous U-locks et des chaînes (OPAV inscrit sur l’emballage et sur le site) dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour localiser le montant de protection OPAV, cherchez l’autocollant sur le devant de l’emballage de verrou Kryptonite ou consultez la page du produit sur le site de Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Pour être admissible, un client doit s’inscrire en ligne sur le site Web Kryptonite (**kryptonitelock.com**) dans les 30 jours suivant l’achat de la serrure. Tous les remboursements au titre de cette Offre sont soumis aux termes et conditions de l’Offre de Kryptonite.

Pour vous inscrire, visitez le site Web de Kryptonite et cliquez sur le bouton « Inscription a une Protection antivól» bouton qui se trouve sur la page d’Accueil du site **Kryptonitelock.com**.

Si un client n’a pas accès à Internet, ils peuvent demander les documents d’inscription en communiquant avec Kryptonite aux États-Unis par téléphone au 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655. Les informations suivantes sont requises pour l’enregistrement : Coordonnées du client, des informations du verrou incluant une copie de la facture détaillée de l’achat, le numéro de clé du verrou en question, les informations sur le type de véhicule, y compris le type de véhicule (vélo / motorisés), le coût de base, le n° de série, une copie détaillée de l’acte de vente, et une image du véhicule vélo ou motorisé.

Remarque : Si un client a un véhicule personnalisé ou un vélo ou motorisé de seconde main et ne possède aucune copie de l’acte de vente, veuillez fournir une évaluation d’un concessionnaire qui reflète la valeur actuelle du vélo ou du motorisé.

Les frais d’inscription varient de seulement 9,99 \$ pour une période de un (1) an, à 29,99 \$ pour une période de cinq (5) ans. Les produits conçus par Kryptonite en tant que produits de haute et ultime sécurité ne sont d’aucun coût lors de l’inscription d’un (1) an et vont jusqu’à 24,99 \$ pour cinq (5) ans.

Si admissible (admissibilité basée sur les termes et conditions de l’Offre), Kryptonite remboursera le client le plus bas de 1) le coût de base du vélo ou d’un véhicule motorisé, excluant les taxes et accessoires, en conformité avec la quantité indiquée pour le verrou en question; ou 2) la franchise vol en vertu d’une police d’assurance applicable.

RAPPEL – Les câbles et accessoires ne sont pas couverts par cette offre. Si un client achète un ensemble de combinaison câble/verrou U-Lock, le verrou U-Lock est le seul produit couvert par cette offre. Tous vols se produisant avec le câble ne sont pas couverts, puisque le câble est un moyen de dissuasion secondaire. Voir l’emballage du produit pour plus de détails sur l’utilisation correcte de ce type de produit.

Pour plus d’informations au sujet de cette Offre, veuillez consulter la section FAQ de l’OPAV de Kryptonite à kryptonite.zendesk.com. Vos questions peuvent être soumises à Kryptonite par l’entremise de son site Web à **kryptonitelock.com**, ou en se déplaçant pour rencontrer un distributeur indépendant de vélo ou de motorisé.

D

- Drehen Sie die Ziffernrädchen des Schlosses, um die Kombination einzustellen (Original-Werkeinstellung ist 0005). (HINWEIS: Bei der neuen Kombination sollten die Ziffern korrekt an den **Bezugsmarkierungen** <<<< C >>>>) ausgerichtet sein, damit die Ziffernrädchen nicht zwischen den Zahlen stehen.) Ziehen Sie den **Verschlussbolzen (A)** heraus und halten Sie ihn fest, während Sie das **Kettenglied (D)** vollständig vom Schloss nehmen.
- Schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** nach vorn, ohne dabei die Ziffernrädchen zu bewegen.
- Stellen Sie durch Drehen der Ziffernrädchen Ihre neue 4-stellige Zahlenkombination ein. Notieren Sie sich die neue Kombination, um sie nicht zu vergessen. Verwenden Sie Ziffern, die Sie sich gut merken können. (HINWEIS: Bei der neuen Kombination sollten die Ziffern korrekt an den **Bezugsmarkierungen** <<<< C >>>>) ausgerichtet sein, damit die Ziffernrädchen nicht zwischen den Zahlen stehen.)
- Schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** zurück in seine Ausgangsposition. Er sollte dabei genau am Schlitz im Schließkopf ausgerichtet sein. Schieben Sie den **Verschlussbolzen (A)** in das Schloss, um es zu verschließen. Lässt sich das Schloss nicht problemlos verschließen, schieben Sie den **Rücksetzhebel (B)** zurück und versuchen Sie es erneut.
- Öffnen und schließen Sie den Schließkopf, um zu prüfen, ob die Kombination korrekt eingestellt ist. Ziehen Sie dann den **Verschlussbolzen (A)** heraus, stecken Sie die Kette ein und schieben Sie den **Verschlussbolzen (A)** wieder hinein, um das Schloss zu verschließen. Drehen Sie alle Ziffernrädchen in eine andere Position. Ihr Kettenschloss ist nun gesichert.

DIE RICHTIGE ART, EIN FAHRRADSCHLOSS ANZUBRINGEN:

Stellen Sie das Fahrrad gegen ein verankertes stationäres Objekt. Wickeln Sie die Kette um das stationäre Objekt und durch den Fahrradrahmen. Entfernen Sie den Schlüssel. Prüfen Sie, dass das Schloss korrekt angebracht ist, bevor Sie das Fahrrad verlassen. Soweit möglich, legen Sie die Kette immer um das verankerte stationäre Objekt, den Rahmen und das Hinterrad.

DIE RICHTIGE ART, EIN MOTORRADSCHLOSS ANZUBRINGEN:

Lehnen Sie Ihr Fahrrad gegen ein feststehendes Objekt. Legen Sie das Kryptonite Kettenschloss um das feststehende Objekt, den Fahrradrahmen und das Hinterrad. Vergewissern Sie sich vor Verlassen des Fahrrads, dass das Schloss sicher verschlossen ist.

- Tips:**
- Stellen Sie Ihr Fahrrad immer in einem gut beleuchteten Bereich mit hohem Fußgängerverkehr ab.
 - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer an einen festen Gegenstand an, über den sich das Fahrzeug nicht heben lässt.
 - Achten Sie darauf, dass das Objekt, an dem Sie Ihr Fahrrad anschließen, nicht etwa abgesägt oder abgebaut werden kann.
 - Wenn immer möglich, stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugrahmen und die beiden Räder abgesichert sind.
 - Schließen Sie das Fahrzeuggemäß seines Wertes ab - Rahmen, Hinterrad, Vorderrad.
 - Holen Sie sich das am engsten sitzende Schloss! Je weniger Raum innerhalb des U-Schlusses oder der Kette besteht, desto besser, da es so schwieriger für Diebe ist, ihre Werkzeuge zu benutzen. Wickeln Sie die Kette um den Fahrradrahmen, um sie etwas zu verkürzen.
 - Positionieren Sie das Schloss möglichst hoch, um einem Diebstahlversuch zusätzlich vorzubeugen.

COMBO SAFE:

Solange der Kunde ein Kryptonite-Schloss besitzt und wenn die Kombination verloren wurde, kann der Kunde Kryptonite anrufen, um die Kombination zu erhalten, solange diese zuvor registriert wurde. Wenn die Kombination sich nach der Registrierung ändert, stellen Sie bitte sicher, dass die Registrierung bei Kryptonite aktualisiert wird.

Um die Kombination zu registrieren, füllen Sie das Formular auf der Kryptonite-Webseite aus: **Kryptonitelock.com > Customer Service [Kundenservice]> Register keys/combination [Schlüssel/Kombination registrieren].**

PFLEGE UND WARTUNG:

Um die Funktionsfähigkeit des Schlosses zu erhalten, sollte es jährlich mehrmals geschmiert werden. Verwenden Sie dazu

ausschließlich Schmiermittel auf Silikon- oder Teflonbasis. Richten Sie die Ziffernrädchen nach oben und sprühen oder tropfen Sie das Schmiermittel zwischen die Ziffernrädchen und in den Schließriegel. Drehen Sie die Ziffernrädchen und legen Sie das Schloss für 5 Minuten beiseite. Lassen Sie daraufhin das Schloss für einige Minuten umgedreht auf einem Lappen oder Tuch liegen.

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls Standard WD-40! Standard WD-40 ist ein Lötlösmittel für den Korrosionsschutz und kein Schmiermittel. Damit entfernen Sie vorhandenes Schmiermittel aus dem Schließriegel. WD-40 Lubricant ist hingegen geeignet.

PRODUKTGARANTIE MIT BEGRENZTER LEBENSDAUER:

Schlage Lock Company, LLC, gewährt den ursprünglichen Nutzer der Produkte, die von Kryptonite hergestellt werden (die "Produkte"), mittels seiner Kryptonite-Branche ("Kryptonite") eine begrenzt lebenslange Garantie gegen Defekte an Material und Verarbeitung. Diese Garantie kann nur durch den ursprünglichen Benutzer der Produkte geltend gemacht werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben eventuell auch andere Rechte, die von Ort zu Ort variieren. Für vollständige Informationen zur Garantie und über zusätzliche Bedingungen besuchen Sie bitte die Kryptonite-Website unter **www.kryptonitelock.com** oder rufen Sie Kryptonite unter 1-800-729-5625 (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

Um mit Kryptonite Kontakt aufzunehmen, besuchen Sie **www.kryptonitelock.com** oder rufen Sie 1-800-SAY-LOCK (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

DIEBSTAHLSCHUTZANGEBOT:

Bei Kryptonites Anti-Diebstahlschutzangebot ("Angebot") handelt es sich um ein optionales Angebot für Kunden, um sie gegen Diebstahl ihres Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, das entweder infolge der unbeabsichtigten Öffnung oder dem gewaltsamen Aufbrechen des Schlosses entwendet wurde, bis zu einem bestimmten Geldbetrag abzusichern. Das Diebstahlangebot steht Kunden in den folgenden Ländern zur Verfügung, die bestimmte U-Schlösser und Ketten kaufen (das Diebstahlangebot ist auf der Verpackung und auf der Website vermerkt): Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Um den

- Sem mover os indicadores, deslize a **alavanca de redefinição (B)** para frente até parar.
- Gire cada indicador para definir sua nova combinação de 4 dígitos. Certifique-se de gravar os números para ajudá-lo a se lembrar. Use números que fáceis de memorizar. (OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que os números escolhidos estejam alinhados corretamente com as **marcas de referência** (<<< C >>>) para que o indicador não fique entre os números!)
- Volte a **alavanca de redefinição (B)** para a posição inicial, certificando-se que ela fique alinhada com a abertura no cabecote da trava. Empurre a **extremidade da trava (A)** para fechar. Se não fechar corretamente, ajuste a **alavanca de redefinição (B)** e tente novamente.
- Abra e feche o cabecote da trava para testar que a combinação foi definida. Em seguida, abra a **extremidade da trava (A)**, coloque a corrente e empurre a **extremidade da trava (A)** para fechar. Gire e embaralhe todos os indicadores A sua corrente está agora trancada.

TRANCA DE BICICLETA ADEQUADA:

Colocar a bicicleta contra um objeto fixo. Envolver a corrente Kryptonite ao redor do objeto fixo e através do quadro da bicicleta. Remover a chave. Verificar a trava antes de deixar a bicicleta para ter certeza de que está devidamente segura. Sempre que possível, prender o objeto fixo, o quadro e a roda traseira com a corrente.

TRANCA DE MOTOCICLETA ADEQUADA:

Coloque a bicicleta contra um objeto imóvel fixado. Coloque a Corrente Kryptonite em torno do objeto imóvel, prendendo o objeto imóvel, o quadro da bicicleta e a roda traseira. Verifique a trava antes de deixar a bicicleta para ter certeza de que está devidamente seguro.

Dicas:

- Sempre trancar o veículo em uma área bem iluminada com bastante tráfego.
- Sempre trancar um veículo num objeto fixo para que o veículo não possa ser levantado.
- Certifique-se de que o objeto em que a bicicleta está presa não pode ser cortado ou removido.
- Trancar de acordo com o valor do veículo – armação, roda traseira, roda dianteira.
- Deixar o mais apertado possível! Quanto menos espaço dentro do u-lock ou corrente melhor, porque ficará mais difícil para os ladrões de usarem suas ferramentas. Certifique-se de enrolar o excesso de corrente em torno do quadro da bicicleta para diminuir qualquer folga na corrente.
- Sempre posicione a trava fora do alcance do chão para reduzir os métodos de ataque.

COMBINAÇÃO SEGURA:

Enquanto o cliente possuir a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar a combinação com a Kryptonite.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite: **KryptoniteLock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/combinação.**

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrifique a trava várias vezes por ano para mantê-lo em suas melhores condições de funcionamento. Sempre use um lubrificante que tenha apenas um silicone, ou base de Teflon. Posicione os indicadores de combinação em posição vertical e pulverize ou goteje o lubrificante entre os indicadores e dentro da trava da trava. Gire os indicadores da trava e deixe-os em repouso por 5 minutos. Coloque um pano na estação de trabalho e coloque a trava sobre o pano por alguns minutos.

Nota: Não use Standard WD-40! O Standard WD-40 é um solvente para limpar a corrosão, não um lubrificante, e removerá o lubrificante dos indicadores. O lubrificante WD-40 pode ser usado.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite (“Kryptonite”) estende uma garantia vitalícia limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os “Produtos”) contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais termos e condições visite o site da Kryptonite em **www.kryptonitelock.com** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse **www.kryptonitelock.com** ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

OFERTA DE PROTEÇÃO ANTI-ROUBO (ATPO):

Oferta de Proteção Anti-roubo Kryptonite (“Oferta”) é uma Oferta opcional que reembolsa aos clientes registrados uma quantia específica no caso de suas bicicletas ou veículos esportivos serem roubados devido a uma abertura accidental ou a quebra da fechadura pela força. O ATPO está disponível para clientes que compram u-locks e correntes (ATPO está registrado na embalagem e no site) nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Para localizar o volume de proteção da ATPO, procure o adesivo na frente do pacote do cadeado Kryptonite ou verifique a página do produto no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Para ser autorizado o consumidor deve registrar-se online no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**) no prazo de 30 dias após a compra da trava. Todos os reembolsos da oferta estão sujeitos aos termos e condições de Oferta de Kryptonite.

Para se registrar, visite o site da Kryptonite e clique no botão “Registrar para a Proteção Anti-Roubo” na página inicial do site **KryptoniteLock.com**.

Se os clientes não têm acesso à internet, eles podem solicitar os documentos para registro entrando em contato com a Kryptonite nos Estados Unidos através do telefone 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655 As seguintes informações são requisitadas para registrar: Detalhes de contato do cliente, informações da trava, incluindo uma cópia detalhada do recibo de compra, o número chave da trava em questão, informações do tipo de veículo incluindo o tipo de veículo (bicicleta/esportivo), base de custo, número de série, uma cópia detalhada da nota fiscal e uma imagem da bicicleta ou veículo esportivo.

Nota: Se um cliente tem uma bicicleta ou veículo esportivo personalizado ou usado e não tem uma cópia da nota fiscal, favor fornecer uma estimativa de um vendedor do valor atual da bicicleta ou do veículo esportivo.

As taxas do registro variam de apenas US \$9,99 por um período de um 1 ano até US \$29,99 para um período de 5 cinco anos. Os produtos projetados por Kryptonite como produtos de High & Ultimate segurança podem ser registrados gratuitamente por um (1) ano e vão até \$24,99 por cinco (5) anos.

Se qualificado (baseado nos termos de Oferta e condições), a Kryptonite reembolsará o cliente o mínimo do 1) custo básico da bicicleta ou veículo esportivo, excluindo taxas e acessórios, de acordo com o valor listado da referida trava; ou 2) a dedução do roubo sob qualquer apólice de seguro aplicável.

LEMBRETE- Cabos e acessórios NÃO estão cobertos por esta oferta. Se um cliente comprar um pacote com u-lock/cabo juntos, o u-lock é o único produto coberto nesta oferta. Qualquer roubo que ocorrer com o cabo não é coberto, porque o cabo é um impedimento secundário. Consulte a embalagem do produto para detalhes específicos sobre o uso correto deste tipo de produto.

Para obter informações adicionais sobre esta oferta, por favor confira a ATPO na seção Perguntas Frequentes no kryptonite.zendesk.com. Perguntas podem ser submetidas a Kryptonite

através do site **kryptonitelock.com**, ou passar por um vendedor local independente de bicicleta ou esportivo.

1.

- Ruota i dischi del lucchetto per formare la combinazione (l’impostazione di fabbrica è 0–0–0 5). (NOTA: I numeri della combinazione devono essere allineati con i **segnî di riferimento** (<<< C >>>) in modo che il disco non si trovi fra i numeri). Estrai l’**estremità del lucchetto (A)** e tienila mentre rimuovi completamente l’**anello della catena (D)** dal lucchetto.
- Senza spostare i dischi, fai scorrere la levetta di **reimpostazione (B)** in avanti finché non si blocca.
- Ruota ogni disco in modo da impostare la nuova combinazione di 4 cifre. Assicurati di annotare i numeri per poterli recuperare in seguito. Use dei numeri che siano facili da ricordare. (NOTA: assicurati che i numeri scelti siano correttamente allineati ai **segnî di riferimento** (<<< C >>>) in modo che il selettore non si trovi fra i numeri!)
- Riporta la levetta di **reimpostazione (B)** nella posizione originale, assicurandoti che sia allineata con la scanalatura nella testa del lucchetto. Spingi l’**estremità del lucchetto (A)** per chiuderlo. Se non si chiude correttamente, riposiziona la **levetta di reimpostazione (B)** e riprova.
- Apri e chiudi la testa del lucchetto per verificare l’impostazione della combinazione. Quindi tira l’**estremità del lucchetto (A)** per aprila, inserisci la catena e spingi l’**estremità del lucchetto (A)** verso l’interno per chiuderlo. Ruota i selettori per scombinarli. La catena è bloccata.

CORRETTA SERRATURA DI BICICLETTA:

Posizionare la bicicletta contro un oggetto stazionario stabilizzato. Posizionare la catena Kryptonite attorno all’oggetto stazionario, catturando l’oggetto stazionario e il telaio della bicicletta. Rimuovere la chiave. Controllare la serratura prima di lasciare la bicicletta per assicurarsi che sia chiusa in maniera appropriata. Ove possibile, catturare l’oggetto stazionario fisso, il telaio e la ruota posteriore nella catena.

CHIUSURA CORRETTA DELLA MOTOCICLETTA:

Colloca la bicicletta intorno a qualsiasi oggetto fisso. Avvolgi la Kryptonite Chain intorno all’oggetto fisso, al telaio della bicicletta e alla ruota posteriore, in modo che non possa essere sfilata. Controlla il lucchetto prima di lasciare la bicicletta assicurandoti che sia correttamente bloccata.

Suggerimenti:

- Chiudere sempre un veicolo in un’area di alto traffico pedonale ben illuminata.
- Serrare sempre un veicolo a un oggetto solido sopra il quale il veicolo non può venire sollevato.
- Assicurati che l’oggetto a cui hai ancorato la bicicletta non possa essere tagliato o rimosso.
- Ove possibile assicurarsi sempre che il telaio del veicolo e entrambe ruote siano assicurate.
- Chiudere secondo valore del veicolo – telaio, ruota posteriore, ruota anteriore.
- Ottenere più aderenza possibile! Meno spazio all’interno della serratura a u o catena meglio è in quanto rende difficile ai ladri utilizzare i loro attrezzi. Assicurati di avvolgere la parte in eccesso della catena intorno al telaio delle bicicletta in modo che sia allentata il meno possibile.
- Posiziona sempre il lucchetto lontano dal suolo per ridurre le possibilità di attacco.

COMBINAZIONE CASSAFORTE:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite,

se la combinazione viene persa e è stata registrata con Kryptonite, chiamare Kryptonite per ottenere la combinazione. Se la combinazione cambia dopo la registrazione, prego assicurarsi di aggiornare la registrazione con Kryptonite.

Per registrare la combinazione, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/ combinazione Registro**.

CURA & MANUTENZIONE:

Lubrifica il lucchetto più volte all’anno per accertarti che funzioni sempre al meglio. Usa sempre del lubrificante a base di silicone o di Teflon. Tieni i dischi della combinazione rivolti verso l’alto e spruzza o lascia gocciolare il lubrificante fra i dischi e nell’asta del lucchetto. Ruota i dischi del lucchetto e lascialo riposare per 5 minuti. Appoggia uno straccio sulla postazione di lavoro e lascia il lucchetto capovolto

Attenzione: Non usare Standard WD-40! Standard WD-40 è un solvente per la pulizia delle parti intaccate dalla corrosione, non un lubrificante, e rimuove il lubrificante presente fra i dischi. L’uso di WD-40 lubrificante è corretto.

GARANZIA DI PRODOTTO LIMITATA:

Schlage Lock Company, LLC, tramite la sua divisione Kryptonite (“Kryptonite”) estende una garanzia limitata all’utente originale dei prodotti fabbricati da Kryptonite (i “Prodotti”) contro difetti di materiale e lavorazione. Tale garanzia si applica solamente all’Utente di Prodotti Originale. Tale garanzia non è trasferibile. Tale garanzia dà determinati diritti legali, e potreste avere anche altri diritti, i quali variano da luogo a luogo. Per dati di garanzia completi e termini e condizioni aggiuntivi prego consultare il sito internet di Kryptonite a **www.kryptonitelock.com** o chiamare Kryptonite al 1-800-729-5625 (Solo USA) o 001 781-828-6655.

Per contattare Kryptonite, andare a **www.kryptonitelock.com** o chiamare 1-800-SAY-LOCK (Solo USA) o 001 781-828-6655.

OFFERTA DI PROTEZIONE ANTIFURTO (ATPO):

L’Offerta di Protezione Antifurto di Kryptonite (“Offerta”) è un’Offerta facoltativa che rimborsa i clienti registrati sino a una determinata somma nel caso in cui la bicicletta o il veicolo powersport vengano rubati a causa dell’apertura o rottura forzata non intenzionale del lucchetto. L’ATPO è disponibile per i clienti che acquistano determinati lucchetti a u e catene (indicato da ATPO sulla confezione e sul sito Web) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per individuare l’importo della protezione ATPO, individuare l’etichetta sulla parte anteriore della confezione del lucchetto Kryptonite o controllare la pagina del prodotto sul sito Web di Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Per essere idonei, è necessario registrarsi online sul sito Web di Kryptonite (**kryptonitelock.com**) entro 30 giorni dall’acquisto del lucchetto. Tutti i rimborsi nell’ambito di tale Offerta sono soggetti ai termini e alle condizioni dell’Offerta Kryptonite.

Per registrarsi, visitare il sito Web di Kryptonite e fare clic sul pulsante “Registrati per la Protezione Antifurto” nella pagina principale del sito **Kryptonitelock.com**. Se non si possiede l’accesso a Internet, è possibile richiedere i documenti di registrazione contattando Kryptonite negli Stati Uniti tramite telefono a 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: dettagli di contatto del cliente, dati del lucchetto con una copia della ricevuta d’acquisto dettagliata, numero chiave del lucchetto in oggetto, dati del veicolo incluso il tipo di veicolo (bicicletta/powersport), costo base, numero di serie, una copia dettagliata dello scontrino di vendita e un’immagine della bicicletta o del veicolo powersport.

Nota: se si possiede una bicicletta personalizzata o usata o un veicolo powersport e non una copia dello scontrino di vendita, richiedere a un fornitore una stima che rifletta il valore attuale della bicicletta o del veicolo powersport.

Le spese di registrazione vanno da \$9,99 per un periodo di un (1) anno fino a \$29,99 per un periodo di cinque (5) anni. I prodotti progettati da Kryptonite quali prodotti di Alta e Massima sicurezza sono soggetti a registrazione gratuita per un (1) anno e con addebito di \$24,99 per cinque (5) anni.

Se idoneo (in base ai termini e alle condizioni dell’Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l’importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all’importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori NON sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a u/catena, il lucchetto u è il solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario. Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull’uso appropriato di questo tipo di prodotto.

Per i dati aggiuntivi sulla presente Offerta, consultare l’area domande frequenti del sito kryptonite.zendesk.com. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web **kryptonitelock.com**, o a un rivenditore di biciclette o veicoli powersport locale autonomo.

Ⓢ

- Vrid låsets sifferreglage till rätt kombination (fabriksinställningen är 0-0-0-5). (Obs: kombinationssiffrorna måste passas in exakt mot **referensmärkena** (<<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna.) Dra ut **låsänden (A)** och håll den utdragen tills **kedjelänken (D)** avlåsgnats från låset.
- Utän att röra sifferreglagen, för **återställningsknappen (B)** framåt så långt det går.
- Rotera vart och ett av sifferreglagen för att ställa in en ny 4-siffrig kombination. Se till att anteckna numret så att du kommer ihåg det. Använd siffror som är lätta att komma ihåg. (Obs! Se till att siffrorna du väljer passas in exakt mot **referensmärkena** (<<< C >>>) så att reglagen inte hamnar mellan siffrorna!)

- För tillbaka **återställningsspaken (B)** till ursrungspositionen och se till att den passas in exakt mot hacket i låshuvudet. Tryck in **låsänden (A)** för att stänga låset. Om låset inte går att stänga, justera **återställningsknappen (B)** och försök igen.
- Öppna och stäng låset för att testa att kombinationen ställts in rätt. Dra sedan ut **låsänden (A)**, fäst kedjan och tryck in **låsänden (A)** för att stänga låset. Rotera alla sifferreglagen för att blanda bort kombinationen. Din kedja är nu låst.

KORREKT SÅTT ATT LÅSA FAST DIN CYKEL:

Ställ cykeln mot ett fast föremåkt föremål. Vira din Kryptonite Chain kring det förankrade föremålet, cykelramen och cykelns bakhjul. Kontrollera låset innan du lämnar cykeln för att försäkra dig om att det är låst.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbelyst område med mycket gångtrafik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Kontrollera att föremålet din cykel låsts fast vid inte kan skäras av eller lyftas bort
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Se till att få snävast möjliga passform! Ju mindre plats det finns inuti u-låset eller kabeln desto bättre, eftersom detta gör det svårt för tjuvar att använda sina verktyg. Se till att vira kedjan runt cykelramen så att den inte hänger.
- Zawsze ustawiaj blokad wysoko nad ziemi , aby ograniczy liczb metod ataku.

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge han eller hon äger ett Kryptonitelås ringa Kryptonite för att få kombinationen. Var noga med att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination.**

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Smörj låset flera gånger om året för att hålla det i gott skick. Använd endast silikon- eller teflonbaserat smörjmedel. Vänd sifferreglagen uppåt och spraya eller droppa in smörjmedel mellan reglagen och in i låsulten. Rotera låsets sifferreglage och låt verka i 5 minuter. Lägg ut en trasa på arbetsytan och vänd låset upp och ned över trasan i några minuter.

Obs: Använd inte produkten Standard WD-40! Standard WD-40 är inte ett smörjmedel utan ett lösningsmedel för korrosionsborttagning. Det tar bort smörjmedlet från reglagen. Det går bra att använda produkten WD-40 Lubricant.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursrungsanvändaren av produkter tillverkade av Kryptonite (“Produkterna”) för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, vilka varierar från plats till plats. För komplett garantiinformation och ytterligare villkor, besök Kryptonites hemsida på www.kryptonite.com eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till www.kryptonite.com eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Ⓟ

- Ustaw właściwą kombinację na tarczach zamka (pierwotne ustawienie fabryczne to 0-0-0-5). (UWAGA: zadaj o to, aby wybrane cyfry były właściwie ustawione względem **znaczników** (<<< C >>>), a tarcze zamka dokładnie je wskazywały). Wyciągnij **koniec zamka (A)** i przytrzymaj go, aby wyjąć **ogniwo łańcucha (D)** z blokady.
- Bez przesuwania tarcz wsuń **dźwignię zerowania (B)** do przodu do oporu.
- Obróć każdą tarczę i wybierz nową 4-cyfrową kombinację. Zapamiętaj lub zapisz wybrane cyfry. Wybierz cyfry, które możesz z łatwością zapamiętać. (UWAGA: zadaj o to, aby wybrane cyfry były właściwie ustawione **względem znaczników** (<<< C >>>), a tarcze zamka dokładnie je wskazywały!)
- Przestaw **dźwignię zerowania (B)** do pierwotnego położenia, upewnijając się, że jest właściwie ustawiona w szczylinie głowicy blokady. Wciśnij **koniec zamka (A)**, aby go zamknąć. Jeśli poprawnie zamkniecie nie jest możliwe, ustaw **dźwignię zerowania (B)** i spróbuj ponownie. Owiń nadmiar łańcucha wokół ramy roweru, aby ograniczyć luz.
- Otwórz i zamknij głowicę blokady, aby sprawdzić, czy kombinacja została ustawiona. Następnie wyciągnij **koniec zamka (A)**, aby go otworzyć, wsadź docisk łańcucha i **koniec zamka (A)**, aby zamknąć. Obróć losowo wszystkie pokręta. Łańcuch jest teraz zablokowany.

PRAWIDŁOWE BLOKOWANIE ROWERU:

Ustaw rower przy dobre zamocowanym, nieruchomym przedmiocie. Owiń łańcuch Kryptonite wokół nieruchomego obiektu, obejmując go oraz ramę i tylne koło roweru. Przed pozostawieniem roweru sprawdź, czy blokada jest prawidłowo zamknięta.

Wskazówki:

- Zawsze blokuj pojazd w dobrze oświetlonym miejscu, w którym

przechodzi wielu pieszych.

- Zawsze miej pojazd do trwałego elementu, z którego pojazd nie może być zwołty przez podniesienie.
- Upewnij się, że przedmiot, do którego przypięty jest rower, nie może zostać przecięty ani usunięty.
- W miarę możliwości zawsze upewnij się, że rama pojazdu i oba koła są bezpieczne.
- Blokuj zgodnie z wartością pojazdu – ramę, tylne koło, przednie koło.
- Staraj się uzyskać możliwie ciasne dopasowanie! Im mniej miejsca wewnątrz blokady U-Lock lub łańcucha, tym lepiej, ponieważ złodziejom trudniej jest użyć narzędzi.
- Blokadę umieść nad ziemią, z dziurką klucza skierowaną w dół.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Tak długo, jak klient posiada blokadę Kryptonite, jeśli kombinacja została utracona, a jest zarejestrowana w Kryptonite, wystarczy zadzwonić do Kryptonite, aby ją odzyskać. W przypadku zmiany kombinacji po rejestracji pamiętaj, aby zaktualizować rejestrację w Kryptonite.

Aby zarejestrować kombinację, wypełnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa klienta) > Register keys/combination (Zarejestruj klucze/ kombinację).**

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Smaruj blokadę kilka razy w ciągu roku, aby utrzymać ją w możliwie najlepszym stanie. Używaj tylko środka smarnego na bazie silikonu lub teflonu. Tarcze zamka kombinacyjnego ustaw ku górze i rozpyl lub nałóż smar na przestrzenie pomiędzy tarczami oraz wewnątrz na rygiel zamka. Obróć tarcze zamka i pozostaw na około 5 minut. Osołń warsztat szmatką i odwróć blokadę na szmatkę na kilka minut.

Uwaga: Nie stosuj standardowego preparatu WD-40! Standardowy środek WD-40 jest rozpuszczalnikiem służącym do usuwania śladów korozji, a nie środkiem smarnym, a zatem usunie smar z pomiędzy tarcz zamka. Można zastosować smar WD-40.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Jeżeli blokadę dostarczono z kluczem podświetlanym:

ABY WYMIENIĆ BATERIE: Wykręć oba wkrety, aby podnieść obudowę klucza i wymienić baterie (dwie baterie litowe 1,5 V - AG10, 389, 189, LR1130 lub LR54), z oznaczeniem „+” skierowanym w górę. Upewnij się, że sprężyna styku jest prawidłowo dopasowana do dolnej strony baterii guzikowej.

ABY WYMONTOWAĆ I/LUB WYMIENIĆ „BRZESZCZOT” KLUCZA Z OBUDOWY LEDOWEJ: Obróć obudowę z diodami LED i wykręć 2 wkrety. Trzymaj obudowę LED w jednej ręce, następnie pociągnij w górę okrągłą część „brzeszczota” klucza, aby go całkowicie wymontować.

ABY WŁOŻYĆ NOWY „BRZESZCZOT” KLUCZA DO OBUDOWY LEDOWEJ: Wsuń „brzeszczot” klucza do otworu obudowy z diodami LED, aż do kliknięcia. Zwróć uwagę, aby powierzchnia klucza z wybitym kołem była skierowana w swoją stronę. Włóż dwa wkrety i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA PRODUKT:

Schlage Lock Company, LLC, za pośrednictwem oddziału Kryptonite („Kryptonite”) udziela ograniczonej, dożywotniej gwarancji pierwotnemu użytkownikowi produktów wytwarzanych przez Kryptonite („Produktów”), obejmującej wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika produktów. Gwarancja jest nieprzenoszalna. Powyższa gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może jednak też nabyć inne prawa, których zakres i treść różni się w zależności od lokalizacji. Aby otrzymać wyczerpujące informacje na temat gwarancji, oraz dodatkowe zasady i warunki, odwiedź stronę Kryptonite pod adresem **www.kryptonitelock.com** bądź zadzwoń do firmy Kryptonite pod numer 1-800-729-5625 (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

Aby skontaktować się z firmą Kryptonite, przejdź na stronę **www.kryptonitelock.com** bądź zadzwoń pod numer 1-800-SAY-LOCK (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

NL

draaischijven willekeurig in. De ketting is nu vergrendeld.

CORRECTE MANIER OM FIETS OP SLOT TE ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een verankerd stationair object. Plaats de Kryptonite Ketens rond het stationair object, waarbij u het om het stationair object en door het frame van de motorfiets plaatst. Haal het slot eruit. Controleer het slot voordat u de fiets verlaat om u te verzekeren dat het goed beveiligd is. Wanneer mogelijk, zorg ervoor om de Keten om het stationair object en door het frame van de motorfiets en het achterwiel te zetten.

CORRECTE MANIER OM MOTORFIETS OP SLOT TE ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een verankerd voorwerp. Wikkel de Kryptonite-ketting om het verankerde voorwerp en leg het voorwerp, het frame van de fiets en het achterwiel vast. Controleer het slot voordat u de fiets achterlaat om er zeker van te zijn dat deze veilig is vergrendeld.

Tips:

- Zet een voertuig altijd op slot in een goed verlicht gebied met veel voetgangers.
- Vergrendel een voertuig altijd aan een vast object zodat het voertuig niet opgetild kan worden.
- Bevestig het slot van de fiets altijd aan voorwerpen die niet kunnen worden doorgesraagd of verwijderd.
- Zorg wanneer mogelijk dat het frame en beide wielen van het voertuig altijd beveiligd zijn.
- Vergrendel naar gelang de waarde van het voertuig – frame, achterwiel, voorwiel.
- Zorg voor de strakste fit als mogelijk! Hoe minder ruimte er is binnen het u-slot of ketting hoe beter als het moeilijker maakt Wikkel de rest van de ketting rond het frame van de fiets om te voorkomen dat de ketting slap hangt. voor de dieven om hun gereedschappen te gebruiken.
- Plaats het slot altijd hoog boven de grond om vernielingspogingen tegen te gaan.

COMBO BEVEILIGING:

Voor zolang als een klant de Kryptonite slot heeft, indien de combinatie kwijt is en het met Kryptonite geregistreerd staat, kunt u Kryptonite bellen om de combinatie te verkrijgen. Indien de combinatie na de registratie veranderd is, zorg dat deze registratie bij Kryptonite bijgewerkt wordt. Om de combinatie te registreren, completeer het formulier op Kryptonite's webpagina: Kryptonitelock.com > Klanten Service > Registreer sloten/combinatie.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: **Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.**

VERZORGING EN ONDERHOUD

Smeer het slot meerdere keren per jaar om ervoor te zorgen dat het optimaal blijft werken. Gebruik altijd een smeermiddel op basis van siliconen of teflon. Zet het slot neer met de draaischijven verticaal en laat het smeermiddel tussen de draaischijven en in de slotvergrendeling lopen. Beweeg de draaischijven en laat het slot 5 minuten staan. Leg een doek op het werkblad en laat het slot een paar minuten omgekeerd op de doek staan.

Opmerking: Gebruik geen standaard WD-40! Standard WD-40 is een oplosmiddel voor het verwijderen van corrosie, geen smeermiddel, en zal smeermiddel tussen de draaischijven juist verwijderen. WD-40 smeermiddel mag wel worden gebruikt.

LEVENSLANGE BEPERKTE PRODUCT GARANTIE:

Schlage Lock Company, LLC, breidt via zijn Kryptonite divisie (“Kryptonite”) een levenslange beperkte