

KRYPTONITE
Tough World, Tough Locks™


RCL III
★ ★ 1/2 ★ ★ ★

Krait™ Combo
★ ★ 7/8 ★ ★ ★

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com

INS-RCLIIIKC
REV 07/03


An **Ingersoll Rand** business



To set your own combination

Your new lock is preset to open at 0-0-0-5 at the factory.

1. Open the lock by aligning the opening combination number to the Guide Points and pull out the Lock Post. (Figure 1)
2. Push down the two Reset Buttons simultaneously with thumb and forefinger, and turn counterclockwise until it comes to a stop. (Figure 2)
3. You are now ready to turn the dials to set your secret combination, such as a phone number, birthday, etc.
4. After setting your secret combination, turn the two Reset Buttons again by Thumb and Forefinger clockwise until it comes to a stop and back to its original position.
5. Verify your new combination before using your lock. Insert the Lock Post all the way into the Locking Port but do not turn the dials. Pull out the Lock Post. Your lock is ready to use.
6. The reset operation is now complete. Repeat steps 1-5 anytime you wish to change your secret combination.



F [Redacted]

Pour créer votre propre combinaison

Votre nouvelle serrure est pré-réglée à ouvrir sur 0-0-0-5 en usine.

1. Ouvrir la serrure en alignant le numéro d'ouverture de la combinaison avec les Points de Repère et tirer la colonne de serrure. (Figure 1)
2. Pousser les deux boutons de réglage simultanément avec le pouce et l'index, et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. (Figure 2)
3. Maintenant vous pouvez régler votre combinaison secrète, tel que numéro de téléphone, date d'anniversaire, etc.
4. Après avoir composé votre combinaison secrète, tourner à nouveau les deux boutons de réglage avec le pouce et l'index dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position originale.
5. Vérifier votre nouvelle combinaison avant d'utiliser votre serrure. Insérer la colonne de serrure entièrement dans le port de serrure mais ne pas tourner les crans. Tirer la colonne de serrure. Votre serrure est prête à utiliser.
6. L'opération de réglage est terminée. Si vous souhaitez changer votre combinaison secrète, répéter les opérations de 1 à 5 à n'importe quel moment.

D [Redacted]

Einstellung Ihrer eigenen Zahlenkombination

Ihr Schloß ist im Werk auf die Kombination 0-0-0-5 voreingestellt worden.

1. Um das Schloß zu öffnen, richten Sie die Ziffernrädchen an der Einstellmarkierung aus und ziehen den Schließriegel heraus. (Abbildung 1)
2. Drücken Sie die beiden Einstellknöpfe gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger und drehen Sie diese bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. (Abbildung 2)
3. Jetzt können Sie die Ziffernrädchen auf Ihre eigene, geheime Kombination einstellen, z.B. eine Telefonnummer, ein Geburtstag.
4. Nachdem Sie Ihre eigene, geheime Kombination eingestellt haben, drehen Sie die beiden Einstellknöpfe mit dem Daumen und Zeigefinger im Uhrzeigersinn wieder auf Ihre Originalposition zurück.
5. Prüfen Sie Ihre Kombination bevor Sie das Schloß benutzen. Schieben Sie den Schließriegel ganz in den Schließmechanismus, drehen Sie aber nicht an den Ziffernrädchen. Ziehen Sie den Schließriegel wieder heraus. Nun können sie Ihr Schloß benutzen.
6. Ihre Kombinationseinstellung ist damit beendet. Für die Einstellung einer anderen Kombination müssen die oben beschriebenen 5 Schritte wiederholt werden

I [Redacted]

Per fissare la propria combinazione

Il vostro nuovo lucchetto è programmato dalla fabbrica per aprirsi con la combinazione 0-0-0-5.

1. Aprire il lucchetto allineando i numeri della combinazione con i punti guida e tirare la barretta di chiusura. (Figura 1)
2. Schiacciare simultaneamente con il pollice e l'indice i due bottoni d'azzeramento, e girare in senso antiorario fino a che si bloccano. (Figura 2)
3. Il lucchetto è pronto a ricevere il numero della nuova combinazione d'apertura. Per ricordarla facilmente, usare un numero di telefono, data di nascita, ecc.
4. Dopo aver impostato la propria combinazione segreta, schiacciare con il pollice e l'indice i due bottoni d'azzeramento e girare in senso orario fino a che si bloccano di nuovo nella posizione originale.
5. Verificare la nuova combinazione prima di usare il lucchetto. Inserire la barretta completamente nell'occhio, senza girare i numeri. Estrarre la barretta. Il lucchetto è pronto per l'uso.
6. L'operazione è completa. Ripetere i passi dall'uno al cinque ogni volta che si desidera cambiare la combinazione del lucchetto.


KRYPTONITE
Tough World, Tough Locks™

RCL III
★ ★ 1/2 ★ ★ ★

Krait™ Combo
★ ★ 7/8 ★ ★ ★

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com
An **IR** Ingersoll Rand business

INS-RCLIIIKC
REV 07/03



E

Para ajustar su propia combinación

Su nuevo candado está programado de antemano en la fábrica para abrir en 0-0-0-5.

1. Abra el candado alineando el número de combinación de apertura con los Puntos Guías y saque la Tranca de Cierre. **(Dibujo 1)**
2. Con el dedo pulgar e índice, empuje hacia abajo simultáneamente los dos Botones de Reprogramar y deles vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que se detengan. **(Dibujo 2)**
3. Ahora usted está listo para darle vuelta a los discos y programar su propia combinación secreta que puede ser su número de teléfono, fecha de nacimiento, etc. Máximo cuatro números.
4. Después de programar su combinación secreta, con los dedos Pulgar e Índice deles vuelta de nuevo a los dos Botones de Reprogramar en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detengan y luego hacia atrás, a su posición original
5. Verifique su nueva combinación antes de usar su candado. Meta la Tranca de Cierre completamente adentro del Puerto de Cierre, pero no de le vuelta a los discos. Saque la Tranca de Cierre. Su candado está listo para ser usado.
6. La operación de reprogramación está terminada. En cualquier momento que desee cambiar de nuevo su combinación secreta repita los pasos del 1 al 5.

P

Para estabelecer sua própria combinação

A sua nova fechadura já vem da fábrica com a combinação 0-0-0-5.

1. Abra a fechadura ajustando a número da combinação original com os Pontos de Orientação e puxe a trave. **(Figura 1)**
2. Pressione os dois Botões de Ajuste simultaneamente com o polegar ou o indicador e vire-os em direção antihorária ate que parem. **(Figura 2)**
3. Você já pode virar os discos para ajustar a sua combinação secreta tal como o número do seu telefone, aniversário, etc.
4. Depois de fixar sua combinação secreta, vire os dois Botões de Ajuste novamente com o polegar ou o indicador em direção anti-horária ate que parem em suas posições originais.
5. Verifique a sua nova combinação antes de usar a sua fechadura. Coloque a trava dentro do ajuste e não vire os discos. Tire a trave. Sua fechadura está pronta para ser usada.
6. O ajustamento da sua combinação está completa. Repita as instruções 1 a 5 toda a vez que você quiser mudar a sua combinação secreta.

S

Hur du ställer in din egen kombination:

Det nya låset är av tillverkaren förprogrammerat för att öppnas med sifferkombinationen 0-0-0-5.

1. Öppna låset genom att ställa in öppningskombinationens siffror i linje med riktpunterna och dra ut låstappen. **(Figur 1)**
2. Tryck ned båda återställningsknapparna samtidigt med tumme och pekfinger och vrid motsols till ett stopp. **(Figur 2)**
3. Genom att vrida på nummerskivorna kan man nu ställa in sin egen hemliga sifferkombinationen; ett telefonnummer, födelsedagsdatum, etc.
4. Efter inställningen av din hemliga sifferkombinationen vrid tillbaka de två återställningsknapparna med tumme och pekfinger medsols till ett stopp vid ursprungsläget.
5. Innan du använder låset, kontrollera att din nya kombination fungerar. Skjut in låstappen helt och hållet i låshålet men vrid inte på nummerskivorna. Dra ut låstappen. Låset är klart att använda.
6. Omprogrameringen är nu klar. Varje gång du vill ändra din hemliga sifferkombinationen repetera steg 1 - 5.

NL

Teneinde het slot naar uw eigen geheime cijfercombinatie

Het nieuwe slot werd vooraf door de producent ingesteld om bij een cijfercombinatie van 0-0-0-5 geopend te worden.

1. Open het slot door de cijfercombinatie 0-0-0-5 op eenzelfde lijn te brengen met die richtpunten en trek de slotstaaf eruit. **(Figuur 1)**
2. Druk de twee gstelknoppen gelijktijdig met duim en wijsvinger in en draai tegen wijzerzin to het einde. **(Figuur 2)**
3. Nu bent u klaar om de afstelknoppen in te stellen op uw geheime cijfercombinatie, zoals telefoonnummer, geboortedatum, enz.
4. Nadat u uw geheime cijfercombinatie heeft ingesteld, draait u opnieuw met duim en wijsvinger in wijzerzin aan de twee terugstelknoppen tot het einde, terug in zijn originele positie.
5. Controleer uw nieuwe cijfercombinatie vooraleer het slot te gebruiken. Steek de slotstaaf tot op het einde van de slotopening, maar draai niet aan de afstelknoppen. Trek vervolgens de slotstaaf uit de slotopening. Uw slot is nu klaar voor gebruik.
6. Hiermee heeft u de herinstelprocedure beëindigd. Herhaal de stappen 1 tot 5 telkens wanneer u uw geheime cijfercombinatie wenst te veranderen.