



#### PROPER MOTORCYCLE LOCK UP:

Insert key all the way to the bottom of the cylinder. (Some of the key will show). Open Disc Lock. Place on rotor as seen in the image.

Replace crossbar or align pin-style Disc Lock depending on style of lock. Insert key and rotate 180 degrees to lock. Remove key. Check the lock before leaving the motorcycle to be sure it is properly secured.

**Warning:** Always remove your lock before operating the motorcycle!

When locking the motorcycle in high crime areas or for long periods of time (even in a garage) use both a Disc Lock and U-Lock or Chain together. Lock Disc Lock on the rotor, and place Chain or U-Lock around an anchored stationary object, capturing both the stationary object and the frame of the motorcycle.

##### Tips:

- Always lock a vehicle in a well-lit area with high foot traffic.
- Always lock a vehicle to a solid object that the vehicle cannot be lifted over.
- Make sure the object that the vehicle is locked to cannot be cut.
- Where possible always make sure the vehicle frame and both wheels are secure.
- Lock according to value of the vehicle – frame, back wheel, front wheel.
- Get the tightest fit possible! The less room inside the u-lock or chain the better as it makes it difficult for thieves to use their tools.
- Position the lock off the ground with the keyhole facing down.

##### KEY SAFE – FREE KEY REGISTRATION AND KEY REPLACEMENT PROGRAM:

For as long as the customer owns the Kryptonite lock, if keys are lost and the key number has been registered with Kryptonite, Kryptonite will send the first pair of standard replacement keys for FREE. To register keys, complete the form on Kryptonite’s website: **Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.**

#### CARE & MAINTENANCE

Lubricate the lock several times a year to keep the lock in its best working condition. Always use a lubricant that has only a silicone, graphite or Teflon base. Face the lock cylinder upright and spray or pour the lubricant into the cylinder. Let it sit for 5 minutes. Place a rag on the workstation and turn the lock over onto the rag for a few minutes.

**Note:** Do not use WD-40! WD-40 is a solvent, not a lubricant and will remove lubricant in the cylinder.

##### LIGHTED KEY:

If the lock comes with a lighted key:

TO CHANGE THE BATTERIES: Remove both screws and lift off key cover and replace the batteries (two 1.5v lithium batteries (AG10, 389, 189, LR1130 or LR54) with the “+” facing up. Make sure the contact spring is properly fitted into the underside of the button and replace both key cover screws.

TO REMOVE AND/OR REPLACE THE KEY BLADE FROM THE LED CASE: Turn the LED case over to the backside and unscrew the 2 screws. Hold LED case in one hand, then pull upwards on the key ring of the Key Blade to completely remove.

TO REINSERT A NEW KEY BLADE INTO THE LED CASE: Slide the Key Blade into the opening of LED case until you hear a click. Be sure the stamp key code area is facing you. Insert the two screws and tighten clockwise.

##### LIFETIME LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division (“Kryptonite”) extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the “Products”) against defects in material and workmanship. This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable. This warranty gives you

specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from location to location. For complete warranty information and additional terms and conditions please visit Kryptonite’s website at **www.kryptonitelock.com** or call Kryptonite at 1-800-729-5625 (USA Only) or 001 781-828-6655.

To contact Kryptonite, go to **www.kryptonitelock.com** or call 1-800-SAY-LOCK (USA Only) or 001 781-828-6655.

##### ANTI-THEFT PROTECTION OFFER (ATPO):

Kryptonite’s Anti-Theft Protection Offer (“Offer”) is an optional Offer that reimburses registered customers up to a specific monetary amount in the event their bike or powersport vehicle is stolen due to the unintended opening or breaking of the lock by force.The ATPO is available to customers who purchase certain u-locks and chains (ATPO noted on package and on website) in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and the United States. To locate the ATPO protection amount, look for the sticker on the front of the Kryptonite lock package or check the product page on Kryptonite’s website (**kryptonitelock.com**). To be eligible a customer must register online at the Kryptonite website (**kryptonitelock.com**) within 30 days of lock purchase. All reimbursements under such Offer are subject to the Kryptonite Offer’s terms and conditions.

To register, visit Kryptonite’s website and click on the “Register for Anti-Theft Protection” button right on the homepage of the **Kryptonitelock.com** site.

If a customer does not have internet access, they may request the registration documents by contacting Kryptonite in the United States via phone at 800-SAY-LOCK (729-5625) or 001 781-828-6655. The following information is required for registration: Customer contact details, lock information including a copy of the itemized receipt of purchase, key number of the subject lock, vehicle information including vehicle type (bike/powersport), base cost, serial #, an itemized copy of the bill of sale, and an image of the bicycle or powersport vehicle.

**Note:** If a customer has a custom or used bike or powersport vehicle and does not have a copy of the bill of sale, please provide an appraisal from a dealer that reflects the current value of the bike or powersport vehicle.

Registration fees range from just \$9.99 for a one (1) year period to \$29.99 for a five (5) year period. Products designed by Kryptonite as High & Ultimate security products are free to register for one (1) year and range up to \$24.99 for five (5) years. If eligible (based on the Offer terms and conditions), Kryptonite will reimburse the customer the lesser of 1) the base cost of the bike or powersport vehicle, excluding tax and accessories, in accordance with the amount listed for the subject lock; or 2) the theft deductible under any applicable insurance policy.

**REMINDER** – Cables and accessories are NOT covered under this Offer. If a customer purchases a u-lock/cable combination pack the u-lock is the only product covered under this Offer. Any theft occurring with the cable is not covered, as the cable is a secondary deterrent. See the product packaging for specific details on the proper use of this type of product.

For additional information regarding this Offer, please check out Kryptonite’s ATPO FAQ section at **kryptonite.zendesk.com**. Questions may be submitted to Kryptonite through its website at **kryptonitelock.com**, or stop by a local independent bicycle or powersport dealer.

#### ASEGURAMIENTO ADECUADO DE MOTOCICLETA:

Inserte la llave hasta el final del cilindro. (Se podrá ver una parte de la llave). Abra el seguro del disco. Coloque el rotor como en la imagen. Reemplace la barra transversal o alinee el seguro del disco estilo clavija, según el estilo del seguro. Inserte la llave y gire 180 grados para bloquear. Quite la llave. Verifique el seguro antes de dejar la motocicleta para asegurarse de que está asegurada adecuadamente.

**Advertencia:** ¡siempre quite su seguro antes de andar en la motocicleta!

Quando asegure a motocicleta en zonas de alta criminalidad o por largos períodos de tiempo (incluso en un garaje), utilice tanto un seguro de disco y el seguro en u o de la cadena juntos. El seguro de disco para bloquear el rotor. Coloque el seguro en U o de la cadena alrededor de un objeto fijo y a través del marco de la motocicleta.

##### Consejos:

- Siempre asegure el vehículo en un área bien iluminada con mucho tráfico peatonal.
- Siempre asegure el vehículo a un objeto sólido sobre el cual el vehículo no pueda ser levantado.
- Asegúrese de que el objeto al que el vehículo está asegurado o se puede cortar.
- Siempre que sea posible siempre asegúrese de que el marco del vehículo y las dos ruedas están seguras.
- Asegure de acuerdo con el valor del vehículo - marco, rueda trasera, rueda delantera.
- ¡Obtenga el ajuste más apretado posible! Cuanto menor sea el espacio dentro del seguro en u o cadena mejor, ya que hace que sea más difícil para los ladrones utilizar sus herramientas.
- Ponga el seguro a tierra con el ojo de la cerradura hacia abajo.

##### CLAVE SEGURA - REGISTRO GRATUITO DE CLAVE Y EL PROGRAMA DE REEMPLAZO DE LLAVE:

Durante el tiempo que el cliente posee el seguro de Kryptonite, si se pierden las llaves y el número clave ha sido registrado con Kryptonite, Kryptonite enviará el primer par de llaves de repuesto estándar GRATIS. Para registrar claves, complete el formulario en la página de Internet de Kryptonite: **Kryptonitelock.com> Servicio al Cliente> Registrar claves/ combinación.**

##### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lubrique el seguro varias veces al año para mantener el seguro en su mejor condición de trabajo. Siempre use un lubricante a base de silicona, grafito o teflón. Coloque el cilindro del seguro en posición vertical y rocíe el lubricante en el cilindro. Dejar reposar durante 5 minutos. Coloque un trapo en la estación de trabajo y gire el seguro encima sobre el trapo durante unos minutos.

**Nota:** ¡No utilice WD-40! El WD-40 es un disolvente, no un lubricante y eliminará lubricante en el cilindro.

##### LLAVE ILUMINADA:

Si el seguro viene con una llave iluminada:

**PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS:** Retire los dos tornillos y levante la tapa de la llave y cambie las baterías (dos baterías de litio de 1,5v (GA10, 389, 189, LR1130 o LR54) con el signo “+” hacia arriba. Asegúrese de que el resorte de contacto está colocado correctamente en la parte inferior del botón y vuelva a colocar los dos tornillos de la cubierta de la llave.

**PARA RETIRAR Y/O REEMPLAZAR LA HOJA DE LA LLAVE DE LA CAJA LED:** gire el caja sobre la parte trasera y desenrosque los 2 tornillos. Mantenga la caja LED en una mano, a continuación, tire hacia arriba en el anillo de la llave para remover por completo.

**PARA VOLVER A INSERTAR UNA HOJA NUEVA DE LA LLAVE EN LA CAJA LED:** Deslice la llave en la abertura de la caja LED hasta que oiga un clic. Asegúrese de que el sello del código queda mirando hacia usted. Inserte los dos tornillos y apriete en el sentido de las agujas del reloj.

##### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA DEL PRODUCTO:

Schlage Lock Company, LLC, a través de su división de Kryptonite (“Kryptonite”) extiende una garantía de por vida limitada al usuario original de los productos fabricados por Kryptonite (los “Productos”) contra defectos de material y mano de obra. Esta garantía sólo se aplica al usuario original de los productos. Esta garantía no es transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un lugar a otro. Para obtener información completa sobre la garantía y los términos y condiciones adicionales, visite el sitio de Internet de Kryptonite en **www.kryptonitelock.com** o llame al 1-800-729-5625 Kryptonite (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

Para ponerse en contacto con Kryptonite, ir a **www.kryptonitelock.com** o llame al 1-800-SAY-LOCK (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

##### OFERTA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO (ATPO):

La oferta de protección antirrobo de Kryptonite (“Oferta”) es una oferta opcional que reembolsa a los clientes registrados hasta un importe monetario determinado en el caso de que su bicicleta o vehículo deportivo motorizado sea robado debido a la apertura involuntaria o ruptura del seguro por la fuerza. El ATPO está disponible para los clientes que compren ciertos seguros en u y cadenas (Aviso de ATPO en el empaque y en el sitio de Internet) en los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Para localizar la cantidad de protección ATPO, buscar la etiqueta en la parte frontal del empaque del seguro Kryptonite o compruebe en la página del producto en la página de Internet de Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Para que un cliente sea elegible debe registrarse en línea en el sitio de internet de Kryptonite (**kryptonitelock.com**) dentro de los 30 días de la compra del seguro. Todos los reembolsos en virtud de dicha Oferta están sujetos a los términos y condiciones de la oferta de Kryptonite.

Para registrarse, visite el sitio de Internet de Kryptonite y haga clic en el botón “Registro de la protección anti-robo” a la derecha en la página principal del sitio **Kryptonitelock.com**.

Si un cliente no tiene acceso a Internet, pueden solicitar los documentos de registro poniéndose en contacto con Kryptonite en Estados Unidos por teléfono al 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Se requiere la siguiente información para la inscripción: datos de contacto del cliente, información del seguro que incluye una copia del recibo detallado de la compra, número de la clave del seguro en cuestión, información del vehículo, incluyendo el tipo de vehículo (bicicleta/deportivo motorizado), costo base, número de serie, una copia de la factura detallada de venta, y una imagen de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

**Nota:** Si un cliente tiene una bicicleta a la medida o usada o un vehículo deportivo motorizado y no tiene una copia de la factura de venta, por favor proporcione una valoración de un distribuidor que refleje el valor actual de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Las cuotas de inscripción varían desde sólo \$9,99 por un (1) año a \$29,99 para un período de cinco (5) años. Los productos diseñados por Kryptonite como productos de alta seguridad se pueden inscribir gratis por un (1) año y hasta por \$24,99 por cinco (5) años.

Si es elegible (en base a los términos y condiciones de la oferta), Kryptonite reembolsará al cliente el menor de 1) el costo base de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado,

sin incluir impuestos y sus accesorios, de acuerdo con la cantidad indicada en el seguro en cuestión; o 2) el deducible de robo bajo cualquier póliza de seguro aplicable.

**RECORDATORIO** – Los cables y accesorios no están cubiertos por la presente Oferta. Si un cliente compra un paquete combinado de seguro en u y cable, el seguro en u es el único producto cubierto por la presente Oferta. Cualquier robo que ocurra con el cable no está cubierto, ya que el cable es un elemento secundario de disuasión. Ver el empaque del producto para obtener detalles específicos sobre el uso adecuado de este tipo de producto.

Para obtener información adicional con respecto a esta oferta, por favor, revise la sección de FAQ ATPO en el sitio kryptonite.zendesk.com. Las preguntas pueden ser enviadas a Kryptonite a través de su sitio de Internet en **kryptonitelock.com**, acérquese a un por un distribuidor local independiente de bicicletas o de vehículos deportivos motorizados.

#### VERROUILLAGE CORRECT D’UNE MOTOCYCLETTE :

Insérez la clé jusqu’au fond du cylindre. (Une partie de la clé dépasse.) Ouvrez le verrou à disque et placez-le sur le rotor comme indiqué sur l’illustration.

Remplacez la barre de verrouillage ou alignez le verrou à disque selon le type de verrouillage en question. Insérez et tournez la clé de 180 degrés pour verrouiller. Retirez la clé. Vérifiez la serrure avant de quitter le vélo pour s’assurer qu’il est bien sécurisé.

Remplacez la barre de verrouillage ou alignez le verrou à disque selon le type de verrouillage en question. Insérez et tournez la clé de 180 degrés pour verrouiller. Retirez la clé. Vérifiez la serrure avant de quitter le vélo pour s’assurer qu’il est bien sécurisé.

**Attention :** Retirez toujours votre verrou avant de démarrer la motocyclette !

Lors du verrouillage de la moto dans les zones de criminalité à risque élevé, ou pendant de longues périodes de temps (même dans un garage), utilisez à la fois un verrou à disque U-Lock et une chaîne. Fermez le verrou à disque Disc Lock sur le rotor et placez la chaîne ou le verrou U-Lock autour d’un objet fixe ancré de sorte qu’il renferme à la fois l’objet fixe et le cadre de la moto.

##### Conseils :

- Toujours verrouiller le véhicule dans un endroit bien éclairé avec beaucoup de trafic piédestre.
- Toujours verrouiller le véhicule à un objet solide avec lequel il sera impossible de lever le véhicule plus haut que l’objct.
- Assurez-vous que l’objet sur lequel est verrouillé le véhicule ne peut pas être coupé.
- Lorsque possible, assurez-vous toujours le châssis du véhicule et les deux roues sont verrouillés.
- Verrouiller selon la valeur du véhicule - châssis, roue arrière, roue avant.
- Obtenez l’ajustement le plus serré possible! Le mois de place à l’intérieur du verrou U-Lock ou de la chaîne, le mieux que ce sera, car le manque de place fait en sorte que les voleurs ne puissent utiliser leurs outils.
- Ne positionnez pas le verrou sur le sol avec le trou de la serrure vers le bas.

##### SÉCURITÉ DE LA CLÉ – PROGRAMME D’ENREGISTREMENT DE CLÉ ET PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE CLÉ GRATUIT :

Dans l’éventualité de perte de clés et que le numéro de clé a été enregistré avec Kryptonite et tant que le client est propriétaire d’un verrou de Kryptonite, Kryptonite vous enverra la première paire de clés de rechange gratuitement. Pour enregistrer les clés, remplir le formulaire sur le site Web de Kryptonite : **Kryptonitelock.com> Service à la clientèle> Enregistrement des clés/combinaison.**

##### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lubrifier le verrou a mainte reprise annuellement pour maintenir le verrou dans des conditions répondant aux normes demandées. Toujours utiliser un lubrifiant qui possède seulement une base de silicone, de graphite ou de téflon. Placer le cylindre du verrou à la verticale et vaporiser ou verser le lubrifiant dans le cylindre. Laisser reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur le poste de travail et tournez le verrou sur le chiffon pendant quelques minutes.

**Remarque :** Ne pas utiliser le lubrifiant WD-40! Le lubrifiant WD-40 est un solvant, il n’est pas un lubrifiant et éliminera le lubrifiant du cylindre.

##### CLÉ ILLUMINÉE :

Si le verrou est livré avec une clé illuminée :

**POUR CHANGER LES PILES :** Retirer les deux vis et soulever le couvercle de la clé et remplacer les piles (deux piles au lithium 1.5v (AG10, 389, 189, LR1130 ou LR54) avec le “+” vers le haut. Assurez-vous que le ressort de contact est correctement monté dans la partie inférieure du bouton et replacer les deux vis du couvercle de la clé.

**POUR RETIRER ET/OU POUR REMPLACER LA LAME DE LA CLÉ DU BOITIER DEL :** Tourner le boitier DEL vers l’arrière et dévisser les deux vis. Tenir le boitier d’une main, puis tirez vers le haut sur l’anneau de la clé de la lame de la clé pour l’enlever complètement.

**POUR LA RÉINSERTION DE LA LAME DE LA CLÉ DANS LE BOITIER DE LA DEL :** Faites glisser la lame de la clé dans l’ouverture du boitier DEL, jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous que la zone du timbre du code de la clé vous fait face. Insérer les deux vis et serrer dans le sens horaire.

##### GARANTIE À VIE DU PRODUIT :

La société Schlage Lock Company, LLC, par l’entremise de sa division Kryptonite («Kryptonite») offre une garantie à

vie limitée à l’utilisateur d’origine des produits fabriqués par Kryptonite (les «Produits») contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est applicable uniquement à l’utilisateur d’origine des produits. Cette garantie est non transférabile. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’un endroit à l’autre. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie et les modalités et conditions supplémentaires veuillez visiter le site Web de Kryptonite à **www.kryptonitelock.com** ou appelez Kryptonite au 1-800-729-5625 (États-Unis uniquement) ou 001 781-828-6655.

Pour contacter Kryptonite, aller à **www.kryptonitelock.com** ou composez le 1-800-SAY-LOCK (USA uniquement) ou 001 781-828-6655.

##### OFFRE POUR PROTECTION ANTIVOL (OPAV) :

L’offre de protection antivol de Kryptonite («Offre») est une offre facultative qui rembourse les clients inscrits d’un montant monétaire spécifique dans l’avènement que leur vélo ou véhicule motorisé est volé en raison de l’ouverture involontaire ou de la rupture de la serrure par la force. Le OPAV est disponible pour les clients qui achètent certains verrous U-locks et des chaînes (OPAV inscrit sur l’emballage et sur le site) dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Sloveñie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour localiser le montant de protection OPAV, cliquez l’autocollant sur le devant de l’emballage de verrou Kryptonite ou consultez la page du produit sur le site de Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Pour être admissible, un client doit s’inscrire en ligne sur le site Web Kryptonite (**kryptonitelock.com**) dans les 30 jours suivant l’achat de la serrure. Tous les remboursements au titre de cette Offre sont soumis aux termes et conditions de l’Offre de Kryptonite.

Pour vous inscrire, visitez le site Web de Kryptonite et cliquez sur le bouton « Inscription a une Protection antivol » bouton qui se trouve sur la page d’Accueil du site **Kryptonitelock.com**. Si un client n’a pas accès à Internet, ils peuvent demander les documents d’inscription en communiquant avec Kryptonite aux États-Unis par téléphone au 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655. Les informations suivantes sont requises pour l’enregistrement : Coordonnées du client, des informations du verrou incluant une copie de la facture détaillée de l’achat, le numéro de clé du verrou en question, les informations sur le type de véhicule, y compris le type de véhicule (vélo / motorisés), le coût de base, le n° de série, une copie détaillée de l’acte de vente, et une image du véhicule vélo ou motorisé.

**Remarque :** Si un client a un véhicule personnalisé ou un vélo ou motorisé de seconde main et ne possède aucune copie de l’acte de vente, veuillez fournir une évaluation d’un concessionnaire qui reflète la valeur actuelle du vélo ou du motorisé.

Les frais d’inscription varient de seulement 9,99 \$ pour une période de un (1) an, à 29,99 \$ pour une période de cinq (5) ans. Les produits conçus par Kryptonite en tant que produits de haute et ultime sécurité ne sont d’aucun coût lors de l’inscription d’un (1) an et vont jusqu’à 24,99 \$ pour cinq (5) ans.

Si admissible (admissibilité basée sur les termes et conditions de l’Offre), Kryptonite remboursera le client le plus bas de 1) le coût de base du vélo ou d’un véhicule motorisé, excluant les taxes et accessoires, en conformité avec la quantité indiquée pour le verrou en question; ou 2) la franchise vol en vertu d’une police d’assurance applicable.

**RAPPEL** – Les câbles et accessoires ne sont pas couverts par cette offre. Si un client achète un ensemble de combinaison câble/verrou U-Lock, le verrou U-Lock est le seul produit couvert par cette offre. Tous vols se produisant avec le câble ne sont pas couverts, puisque le câble est un moyen de dissuasion secondaire. Voir l’emballage du produit pour plus de détails sur l’utilisation correcte de ce type de produit.

Pour plus d’informations au sujet de cette Offre, veuillez consulter la section FAQ de l’OPAV de Kryptonite à kryptonite.zendesk.com. Vos questions peuvent être soumises à Kryptonite par l’entremise de son site Web à **kryptonitelock.com**, ou en se déplaçant pour rencontrer un distributeur indépendant de vélo ou de motorisé.

#### DIÉBSTAHSCHUTZANGEBOT:

Bei Kryptonites Anti-Diebstahlschutzangebot (“Angebot”) handelt es sich um ein optionales Angebot für Kunden, um sie gegen Diebstahl ihres Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, das entweder infolge der unbeabsichtigten Öffnung oder dem gewaltsamen Aufbrechen des Schlosses entwendet wurde, bis zu einen bestimmten Geldbetrag abzusichern. Das Diebstahlangebot steht Kunden in den folgenden Ländern zur Verfügung, die bestimmte U-Schlösser und Ketten kaufen (das Diebstahlangebot ist auf der Verpackung und auf der Website vermerkt): Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Um den versicherten Betrag herauszufinden, suchen Sie nach dem Aufkleber auf der Vorderseite des Kryptonite-Schlössepakets oder besuchen Sie die Produktseite der Kryptonite-Website (**kryptonitelock.com**). Um den Betrag einfordern zu können, müssen sich Kunden online auf der Website Kryptonite (**kryptonitelock.com**) innerhalb von

##### Tips:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug immer in einem gut beleuchteten Bereich mit hohem Fußgängerverkehr ab.
- Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer an einen festen Gegenstand an, über den sich das Fahrzeug nicht heben lässt.
- Stellen Sie sicher, dass das Objekt, an das das Fahrzeug angebracht wird, nicht durchgeschnitten werden kann.
- Wann immer möglich, stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugrahmen und die beiden Räder abgesichert sind.
- Schließen Sie das Fahrzeuggemäß seines Wertes ab - Rahmen, Hinterrad, Vorderrad.
- Holen Sie sich das am engsten sitzende Schloss! Je weniger Raum innerhalb des U-Schlusses oder der Kette besteht, desto besser, da es so schwieriger für Diebe ist, ihre Werkzeuge zu benutzen.
- Bringen Sie das Schloss so an, dass es den Boden nicht berührt und mit dem Schlüsselloch nach unten.

##### KEY SAFE - KOSTENFREIE/S SCHLÜSSELREGISTRIERUNG UND ERSATZSCHLÜSSELPROGRAMM:

Solange der Kunde ein Kryptonite-Schloss besitzt, werden Schlüssel, die das erste Mal verloren gehen und bei Kryptonite registriert wurden, von Kryptonite kostenfrei ersetzt. Um Ihre Schlüssel zu registrieren, füllen Sie das Formular auf der Kryptonite-Webseite aus: **Kryptonitelock.com> Customer Service [Kundenservice]> Register keys/ combination [Schlüssel/Kombination registrieren].**

##### PFLEGE UND WARTUNG:

Falls das Produkt für den Diebstahlschutz in Frage kommt (auf der Grundlage der Angebotsbedingungen), erstattet Kryptonite dem Kunden den kleineren Wert der 1) Grundkosten des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, ohne Steuern und Zubehör, in Übereinstimmung mit dem Betrag, der für das Schloss aufgeführt ist; oder 2) den Selbstbehalt, der bei Diebstahl gemäß geltender Versicherungspolice, zu zahlen ist.

**ZUR ERINNERUNG** - Kabel und Zubehör sind im Rahmen dieses Angebots nicht abgedeckt. Wenn ein Kunde das U-Schloss/Kabel-Kombinationspaket kauft, ist das U-Schloss das einzige Produkt, was unter diesem Angebot abgedeckt ist. Jeder Diebstahl, der unter Verwendung des Kabels erfolgt, ist nicht abgedeckt, da das Kabel als sekundäre Abschreckung dient. Lesen Sie sich die Produktverpackung durch, um weitere Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung dieser Art von Produkt zu erhalten.

**DIE BATTERIEN WECHSELN:** Entfernen Sie die beiden Schrauben und heben Sie die Tastenabdeckung ab und tauschen Sie die Batterien aus (zwei 1,5-V-Lithium-Batterien (AG10, 389, 189, LR1130 oder LR54)), so dass “+” nach oben zeigt. Achten Sie darauf, dass die Kontaktfeder richtig an der Unterseite der Taste angebracht ist, und setzen Sie beide Deckelschrauben wieder ein.

**UM DAS SCHLÜSSELBLATT VON DER LED-HÜLLE ZU ENTFERNEN UND/ODER ZU ERSETZEN:** Drehen Sie die LED-Hülle auf seine Rückseite und schrauben Sie die 2 Schrauben heraus. Halten Sie die LED-Hülle in einer Hand und ziehen Sie dann den Schlüsselring des Schlüsselblattes nach oben, um diesen vollständig zu entfernen.

**UM EIN NEUES SCHLÜSSELBLATT IN DIE LED-HÜLLE EINZUFÜGEN:** Schieben Sie das Schlüsselblatt in die Öffnung des LED-Gehäuses bis Sie es klicken hören. Stellen Sie sich sicher, dass der Schlüsselcodebereich Ihnen zugewandt ist. Setzen Sie die beiden Schrauben ein und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.

##### PRODUKTGARANTIE MIT BEGRENZTER LEBENSDAUER:

Schlage Lock Company, LLC, gewährt den ursprünglichen Nutzer der Produkte, die von Kryptonite hergestellt werden (die “Produkte”), mittels seiner Kryptonite-Branche (“Kryptonite”) eine begrenzt lebenslange Garantie gegen Defekte an Material und Verarbeitung. Diese Garantie kann nur durch den ursprünglichen Benutzer der Produkte geltend gemacht werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben eventuell auch andere Rechte, die von Ort zu Ort variieren. Für vollständige Informationen zur Garantie und über zusätzliche Bedingungen besuchen Sie bitte die Kryptonite-Website unter **www.kryptonitelock.com** oder rufen Sie Kryptonite unter 1-800-729-5625 (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

Um mit Kryptonite Kontakt aufzunehmen, besuchen Sie **www.kryptonitelock.com** oder rufen Sie 1-800-SAY-LOCK (nur USA) oder 001 781-828-6655 an.

30 Tagen nach dem Kauf des Schlosses registrieren. Alle Erstattungen im Rahmen eines solchen Angebots unterliegen den entsprechenden Geschäftsbedingungen.

Um sich zu registrieren, besuchen Sie die Kryptonite-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche “Register for Anti-Theft Protection” [Sich für die Anti-Diebstahlschutz registrieren] rechts auf der Homepage der **Kryptonitelock.com** - Website.

Wenn ein Kunde keinen Internetzugang hat, kann er die Anmeldeunterlagen anfordern, indem er telefonisch unter 800-SAY-LOCK (729-5625) oder 001 781-828-6655 mit Kryptonite in den Vereinigten Staaten Kontakt aufnimmt. Die folgenden Informationen sind für die Anmeldung erforderlich: Kundenkontaktdetails, Informationen zum Schloss, einschließlich einer Kopie der Quittung, Schlüsselnummer des Schlosses, Fahrzeuginformationen, einschließlich Fahrzeugtyps (Fahrrad / Powersport), Grundpreis, Seriennummer, Kopie der Rechnung und ein Bild des Fahrrades oder Powersport-Fahrzeugs.

**Hinweis:** Wenn ein Kunde ein angepasstes oder gebrauchtes Fahrrad oder Powersport-Fahrzeug hat und nicht über eine Kopie der Rechnung verfügt, fügen Sie bitte eine Beurteilung eines Händlers hinzu, auf der der aktuelle Wert des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs angegeben ist.

Die Registrierungsgebühren variieren zwischen nur \$ 9,99 für einen Zeitraum von einem (1) Jahr und 29,99 \$ für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren. Produkte, die von Kryptonite als Hoch- & Ultimative-Sicherheitsprodukte entwickelt wurden, können für ein (1) Jahr kostenfrei und fünf (5) Jahre für zu \$ 24,99 registriert werden.

Falls das Produkt für den Diebstahlschutz in Frage kommt (auf der Grundlage der Angebotsbedingungen), erstattet Kryptonite dem Kunden den kleineren Wert der 1) Grundkosten des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, ohne Steuern und Zubehör, in Übereinstimmung mit dem Betrag, der für das Schloss aufgeführt ist; oder 2) den Selbstbehalt, der bei Diebstahl gemäß geltender Versicherungspolice, zu zahlen ist.

**Z**



